



KEMPER

G R O U P

3030N / 3035N / 3040N / 3050N / 3020CD / 3025CD



Професионален електрически поялник

3030N	200 g	230V	120 W	50 Hz
3035N	210 g	230V	180 W	50 Hz
3040N	310 g	230V	250 W	50 Hz
3050N	310 g	230V	320 W	50 Hz
3020CD	Ø 5.80 mm	230V	50 W	50 Hz
3025CD	Ø 7.80 mm	230V	100 W	50 Hz



BG: ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА – ИЗПОЛЗВАЙТЕ В ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ – КАТЕГОРИЯ: ПРЯКО НАЛЯГАНЕ БУТАН.

BG – БЪЛГАРСКИ

Благодарим Ви, че закупихте един от нашите продукти. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно настоящото ръководство за употреба: то съдържа важна информация относно правилата за безопасност при употреба и поддръжка на уреда. Препоръчваме Ви също така да съхранявате внимателно този документ, за да можете да го ползвате при необходимост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. **ВНИМАНИЕ:** Този инструмент трябва да бъде поставен на стойката си, когато не се използва. Дръжте инструмента далеч от запалими материали (завеси, горими материали, мебели и др.)
3. Използването на този уред при пълна безопасност предполага спазването на някои основни мерки за сигурност, като например: никога не използвайте уреда с мокри ръце или крака, никога не излагайте уреда на влага или вода, никога не оставяйте уреда изложен на атмосферни влияния, никога не изключвайте щепсела чрез дърпане на захранващия кабел или самия уред.
4. След приключване на работата изключете продукта и оставете поялника да се охлади на въздух; никога не го потапяйте във вода, за да избегнете токови удари. Не докосвайте металните части на поялника (накрайници или реотани), когато е включен, с ръце или други части на тялото. Високите температури могат да причинят сериозни изгаряния.
5. Този инструмент може да запали различни материали, направете проба върху отпадъчен материал преди употреба.
6. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от сервиза за техническа поддръжка на производителя или от подходящо квалифициран техник, за да се предотвратят всякакви рискове. Захранващият кабел никога не трябва да влиза в контакт с горещите повърхности на поялника.
7. Този инструмент не е играчка.
8. **ВНИМАНИЕ:** Винаги поставяйте стойката върху равна и правилна повърхност.
9. Преди да използвате инструмента, проверете неговата цялост, дали има дефектни части или други условия, които биха могли да повлияят отрицателно на функциите и

безопасността му. Отстранете целия опаковъчен материал и се уверете, че уредът е в добро състояние. Ако имате съмнения, не използвайте уреда и се свържете с нашия следпродажбен сервиз. Пазете опаковъчния материал (телчета, найлонови торбички и др.) далеч от обсега на деца.

10. Преди да включите поялника в контакта, проверете дали вашето напрежение отговаря на етикета с данни на уреда. Този уред трябва да бъде свързан към одобрен мрежов контакт, който отговаря на разпоредбите за безопасност на електрическите системи за граждански цели. Електрическата система трябва да бъде специфична за номиналното напрежение на уреда. Никога не покривайте уреда, тъй като това може да причини риск от прегряване.
11. Не оставяйте поялника включен, ако не го използвате; това причинява ранно окисляване и достигане на прекомерни температури, които могат да компрометират трайността на реотаните.
12. Уредът трябва да се използва само по предназначение, т.е. като поялник. Всяка друга употреба, различна от предвидената, се счита за неправилна и опасна. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба на този уред.
13. Винаги изключвайте уреда от контакта преди извършване на каквато и да е поддръжка и когато не се използва за дълги периоди от време.
14. Преди да поставите или извадите крайниците, изключете уреда от контакта. Никога не свързвайте захранващия кабел към удължители или разклонители. Не дърпайте и не повреждайте захранващия кабел. Ако уредът не работи правилно, незабавно го изключете и го извадете от мрежовия контакт. За ремонти се свържете с център за техническа поддръжка, оторизиран от производителя, и изисквайте използването на оригинални резервни части. Използването на части, които не съответстват на продукта, може сериозно да компрометира правилната му работа.
15. Безпорядъкът и слабото осветление могат да причинят инциденти. Поддържайте работната зона винаги чиста и добре осветена. Възможните изпарения, идващи от материала, върху който работите, могат да бъдат опасни. Попитайте за информация относно токсичността на използваните материали и работете в добре проветриво помещение.
16. Дръжте ръцете си далеч от горещите крайници и работната зона. Топлината може да се предаде чрез детайла. Защитете работната повърхност и материалите от повреди, причинени от топлина. Неквалифицирани потребители не трябва да извършват работи или ремонти, където е необходимо специфично обучение (например ремонт на електрически/електронни уреди).
17. Уредът има опасни компоненти, които трябва да се пазят далеч от обсега на деца. Ако е необходимо, използвайте предпазни очила.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. ВКЛЮЧЕТЕ ЩЕПСЕЛА.
2. НАТИСНЕТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА.
3. ИЗЧАКАЙТЕ НЯКОЛКО МИНУТИ, ДОКАТО ПОЯЛНИКЪТ БЪДЕ ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА.

ЗА 3030N, 3035N, 3040N, 3050N СМЯНА НА МЕДНИЯ НАКРАЙНИК. Използвайте само оригинални резервни части на KEMPER. Уверете се, че захранващият кабел е изключен от контакта. Разхлабете 4-те винта, които стягат медния накрайник. Извадете медния накрайник. Поставете новия меден накрайник, затегнете 4-те винта.

СМЯНА НА РЕОТАНА. - За смяна на реотана (съпротивлението), моля, свържете се със специализиран техник.

ЗА 3020CD, 3025CD СМЯНА НА ВЪРХА. - Използвайте само оригинални резервни части на KEMPER. Уверете се, че захранващият кабел е изключен от контакта. Разхлабете винта, който стяга върха. Извадете върха, поставете новия връх, затегнете винта.

ПОДДРЪЖКА – РЕМОНТ

Този уред не изисква поддръжка, с изключение на почистване на външните му повърхности. За почистване на външните повърхности използвайте само мека навлажнена кърпа. Не използвайте разтворители. Преди почистване на уреда, настройка или смяна на накрайници, изключете го от мрежовия контакт и изчакайте да се охлади. Не потапяйте инструмента в течни вещества. Винаги дръжте върха на поялника покрит с калай, за да осигурите дълъг експлоатационен живот. Всички въпроси към отделите за обслужване трябва да се формулират до: KEMPER – Via Prampolini 1/Q – Lemignano di Collecchio (PR) – Italy – Tel. +39 0521 957111 – Fax +39 0521 957195 – www.kempergroup.it – info@kempergroup.it.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлянето на този продукт се регулира от Директива на Европейската общност 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Според този регламент потребителят има задължението да **НЕ** изхвърля този продукт като битов отпадък, а чрез отделни канали за събиране (ОЕЕО). Електрическият уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Този символ показва задължението на потребителя да изхвърли този артикул като ОЕЕО, а **НЕ** като битов отпадък. Благодарим ви, че се обръщате към пунктовете за събиране, предвидени за рециклиране на електрически уреди. Моля, свържете се с местните власти или продавача за съвет как да рециклирате. Моля, рециклирайте опаковката в определените пунктове за събиране. Неправилното изхвърляне на продукта от потребителя води до прилагане на административни санкции, предвидени от закона.