



Въведение

Тези инструкции ще ви помогнат да се запознаете с вашата машина и да я използвате правилно. Моля, прочетете инструкциите, преди да работите с машината. Правото на технически промени е запазено. Резервни части и сервизиране Ремоните трябва да се извършват само от висококвалифициран и обучен техник. Типова табелка Типът и серийният номер на вашето устройство могат да бъдат намерени на типова му табелка. Тази информация ще се изисква при поръчване на резервни части. Моля, отбележете ги в полето подолу, така че винаги да са на разположение, когато е необходимо!

Разпаковайте машината Трябва да разгледате както опаковката, така и машината, веднага след пристигането ѝ. Ако установите каквито и да е повреди, препакетирайте опаковката, за да може, ако е необходимо, да бъде прегледана от превозвача. Свържете се веднага с превозвача и съобщете за щетите.



Инструкции за безопасност и предупреждения

Символите показват възможни опасности. Моля, прочетете внимателно тази информация и предприемете подходящи стъпки, за да защитите както хората, така и имуществото. **ОПАСНО!** Този символ се използва, за да посочи непосредствена опасност, която може да бъде вредна или фатална за потребителя.

Внимание! Този символ се използва за предупреждение за ситуация, която може да бъде вредна за потребителя.

Внимание! Този символ се използва, за да обърне внимание на ситуации, в които може да настъпи леко нараняване на потребителя или повреда на машината.

Защита на слуха! Високо ниво на шум при работа. Винаги носете слушалки на ушите.

При използване на електрическо устройство трябва да се спазват някои основни правила за безопасност. Преди да работите с машината, прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения

ВНИМАНИЕ! За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване

Тази машина е само за да се използва заедно с аксесоари, предоставени от производителя за шлайфане: • бетонни повърхности • подови настилки
Използвайте машината само: • за подходящи операции • с прахосмукачка

1. Машината не е подходяща за употреба: • в зони с опасност от експлозия • върху запалими материали

ВНИМАНИЕ !

1. Машината може да бъде използвана само от: • лица, които са инструктирани за правилната им употреба • лица, които са специално упълномощени да управляват машината. 2. .
 2. При използване на машината обърнете внимание на други лица, и поспециално пазете далеч от деца.
 3. Операторът трябва да гарантира, че няма да работят неупълномощени лица с машината. 4.
 4. Винаги проверявайте безопасността на работата на машината, преди да я използвате.
 5. Операторът е длъжен да провери машината след употреба за външни видими повреди. Измененията, които са свързани с безопасността, следва да бъдат докладвани на нашия отдел за обслужване на клиенти. 6.
 6. Операторът или собственикът на машината трябва да се увери, че машината се използва само когато е в техническо перфектно състояние.
 7. Никога не трябва да се отстраняват, променят или деактивират устройства за безопасност. 8.
 8. Отговорността на производителя ще бъде прекратена с всяка неразрешена нанесена промяна на машината. **ОПАСНО!**
 9. Мрежовото напрежение трябва да съответства на напрежението, отпечатано на типовата табелка.
 10. Не стартирайте машината **by bypassing electrical circuits.** • Захранващия кабел трябва да бъде напълно здрав. • Опасно е да се използва машината, ако кабелът е повреден.
 11. Проверявайте редовно захранващия кабел за повреди
 12. Не използвайте машината, ако мрежовият кабел не е в отлично състояние.
 13. Когато използвате или подмените мрежовия кабел или удължителните кабели, не използвайте други подобни видове, които се различават от оригиналното предложение на производителя.
 14. Съединителите на мрежата и удължителните кабели трябва да са достатъчно устойчиви.
 15. Щепселът на свързващия кабел трябва да бъде поставен в гнездо, което отговаря на изискванията .
 16. Винаги изключвайте мрежовия кабел от електрическата мрежа, преди да извършвате почистващи, сервизни или поддържащи работи.
 17. Винаги използвайте подходящите удължители.
 18. Свързвайте се само към електрическа мрежа, която е влагозащитена.
 19. Могат да работят, обслужват или ремонтират само лица, които са запознати с машината и са инструктирани за възможните опасности.
 20. Махнете всички бижута, когато работите близо до електрически компоненти.
 21. Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари. За подобни части не се приема никаква отговорност от други производители.
 22. При извършване на почистващи и сервизни работи се уверете, че се спазват всички разпоредби, приложими за конкретното място по отношение на правилното манипулиране с масла, мазнини, киселини, основи, горива и други подобни средства.
 23. Спазвайте наредбите за местоположението ви, когато извъряте стари машини или техните компоненти.
 24. Не почиствайте машината с почистващо средство с високо налягане.
- Бензинов модел
25. Използвайте само гориво, горивна смес и двигателно масло, както е препоръчано от производителя. **ОПАСНО!**
 25. Не докосвайте кабелите за високо напрежение, докато двигателят работи.
 26. Не докосвайте капачката на свещта.
 27. Опасност от пожар! Винаги изключвайте машината, когато я зареждате
 28. Не използвайте открити пламъци, когато манипулирате двигатели с вътрешно горене
 29. Опасност от отравяне! Не използвайте машини с двигатели с вътрешно горене в затворени пространства.



30. Опасност от горене! Не докосвайте изпускателната тръба

Подготовка на машината

1. Проверете ножовете и режещия ротор за износване и, ако е необходимо, ги сменете с нови части
2. Използвайте подходящо оборудване за отстраняване на прах

Правилна работна позиция

1. Регулирайте контролната лента в правилната работна позиция

Включване / изключване на електрическия модел

1. Поставете щепсела.
2. Не поставяйте свързващия кабел в желаната посока на работа.
3. Откачете напълно свързващия кабел от барабана. Включване • (A) "Включете захранването в положение ON" • (B) Дръжте превключвателя • (C) Натиснете зеления бутон • (D) Нисък ротор за фрезоване • (E) Регулирайте дълбочината на фрезоване
Забележка: Включете машината само когато фрезата е повдигната
Изключване (B) Освободете прекъсвача (D) Повдигнете ротора на фреза

1. Включване / изключване на бензиновия модел

2. Включване • (A) Задръжте прекъсвача • (B) Поставете педала на газта на празен ход • (C) Издърпайте реверсивния стартер докато двигателят не работи • (D) Спуснете фрезовия ротор • (E) Регулирайте дълбочината на фрезоване • Забележка: Включете машината само когато фрезата е повдигната
3. Изключване • (A) Освободете прекъсвача • (D) Повдигнете ротора на фреза
5. Регулиране на дълбочината на фрезоване
1. (A) Фина настройка
2. (B) Повдигнете / спуснете фрезовия ротор

6. Спирачки

1. (A) Регулиране
2. (B) Освобождаване / блокиране

7. Смяна на фреза / фрези за фрезоване

1. Изключете двигателя / изключете
2. Извадете ротора
3. Сменете ножовете
4. Проверете ножовете за износване, при необходимост ги сменете
5. Поставете нови ножове и подложки
6. Поставете ротора на място

ВНИМАНИЕ!

1. Монтирайте фрезите Когато използвате фрези, винаги: • Проверете оборудването • Режещите повърхности на фрезите винаги трябва да са насочени напред в работната посока • Обърнете внимание на посоката на въртене на ротора • Режещите повърхности трябва да удрят на земята

Монтиране на звездни режещи колела • Опасност от заглушаване! • Пространството между ножовете за зъбни колела и подложките не трябва да е по-голямо от дебелината на подложките. Транспортиране на машината
1. Винаги пазете машината от изплъзване по време на транспортиране
Поддръжка и сервис

1. Винаги изваждайте щепсела от електрическата мрежа преди да започнете работа по поддръжката.
2. Проверявайте редовно захранващия кабел и свързващия кабел за функционална безопасност.
3. Само електро механици могат да работят с електрически компоненти.
4. Редовно проверявайте режещите инструменти и ротора за износване.
5. Редовно почиствайте машината.

Поддръжка: Модел на бензина (виж инструкциите за експлоатация на Honda)

1. Поддръжка след 20 работни часа: • Почистете бензиновия филтър • Почистете въздушния филтър • Проверете нивото на маслото
2. Поддръжка след 50 работни часа: • Почистете изходите на буталния цилиндър • Почистете горивната камера • Почистете изпускателната тръба • Почистете свещите

Отстраняване на неизправности и средства за защита общ и електрически модел
1. Машината не се стартира
Причина: • Не е натиснат превключвателя • Захранващият кабел не е поставен • Неправилно е свързан свързващият кабел • Превключвателят за включване / изключване на контролната лента е повреден



1. Роторът не работи Причина: • Повреден ремък • Напрежението на ремъка е ниско • Няма захранване към двигателя
 Неравномерно рязане Причина: • Затегнете колана • Износени ножове • Роторът е износен • Настройте работната дълбочина на ротора

Бензинов модел Машината не стартира Причина:

2. • Няма бензин
3. • Грешен бензин
4. • Повредена свещ
5. • Бензинов филтър е запушен • Не е достатъчно маслото

Машината работи грубо Причина: • Замърсен бензинов филтър • Замърсен въздушен филтър • Неправилна горивна смес • Регулирайте запалителните свещи • Повреден кабел на свещите

Технически данни

Технически данни		
Код на продукта	MSB 25-H	MSB 25-E
двигател	Honda GX 270 бензин	електрически
Мощност на двигателя	8.5 ср	2.2 kW
Скорост на двигателя	3400-3600 rpm	-
Капацитет на резервоара	6.1 l	-
потребление	1.2 l/h	-
Работна ширина	250 mm	-
Дълбочина макс. рязане	3 mm	3 mm
Обем на маслото	1.1 l	-
Тегло	115	110
Размери mm	850/490/950	850/490/950





ГАРАНЦИОННА КАРТА

Серия AA №. _____
Марка на продукта: _____
Модел: _____

Серия №: _____
Акcesoари: _____
Продавач: _____
Подпис и печат: _____

Купувач: _____
Адрес: _____
Дата на закупуване: _____
Подпис / печат: _____

ДИСТРИБУТОР:

ИМЕ:
e-mail:
АДРЕС:

Потвърждавам, че съм получил продукта в перфектно работно състояние, заедно с ръководство за употреба на Български език, и съм напълно наясно, че тази гаранционна карта е валидна само ако е придружена от фактура за покупка и от касов бон или квитанция. Ако продуктът не е придружен от гаранционната карта, или гаранционния срок е изтекъл или анулиран от сервиза поради употреба в необичайни условия съгласно параграф 5, ремонтът ще се извърши с мое съгласие срещу заплащане.

Гаранционни условия

1. Гаранционният срок е 24 месеца от датата на закупуване на машината, съответно стандартните акcesoари, влизащи в състава му (закупени едновременно с продукта, без които машината не може да работи).
2. Гаранцията се предоставя съгласно действащото Българско законодателство към момента на покупката, и се прилага само ако машината е използвана правилно (в съответствие с инструкциите за употреба) и е валидна само ако е придружена от фактурата за покупка и гаранционната карта, и двете в оригинал.
3. В случай на повреда при нормална употреба по време на гаранционния период, продуктът ще бъде ремонтиран безплатно в офисите, посочени в картата.
4. Този продукт е съставен от различни механични и електронни части, които изискват стриктно спазване на условията на работа, транспортиране, съхранение, експлоатация, поддръжка и ремонт, предвидени в инструкцията за употреба.
5. Ситуации, които водят до излизане от гаранцията на продукта:
 - При неспазване на условията за манипулиране, транспортиране, съхранение, монтаж, пускане в експлоатация, експлоатация и поддръжка, предоставени в



ръководството за употреба, или в условия, които противоречат на румънските технически стандарти;

Гаранционните документи не са представени, те са били повредени / променени или нечетливи;

- Машината има повреди, причинени от механични инциденти, натъртвания, шокове, проникване на течности, излагане на огън, злоупотреба или небрежност, промени в състоянието на машината, съхраняване в неподходящи условия -многократна работа в режим на големи температурни разлики, които причиняват явлениято вътрешен "конденз", прекомерно излагане на влага или слънчева светлина, небрежност при употреба;

- Машината е била използвана с аксесоари, различни от препоръчаните от производителя

6. Загуба на гаранционната карта предопределя излизането от гаранция за продукта.

7. . Непопълването или неправилното попълване на гаранционната карта предполага вина на продавача.

8. Срокът на гаранцията се удължава, с времето от датата на предаване на продукта на сервиза, до датата на пускане в употреба на продукта. Удължаването на гаранционният срок се вписва в гаранционната карта.

9. Средният срок на употреба на продукта е 4 години. Italia Star Com Due осигурява срещу заплащане ремонти извън гаранционния срок, или ако продуктът е излязъл от гаранция, през целия среден срок на употреба на продукта.

10. На Купувачът е било показано правилното функциониране на машината и му е обяснено как да се използва. Купувачът е проверил доставяния инвентар на продукта, включително наличието на ръководство за употреба на Български език. Купувачът е запознат с целостта на болтовете?? и отличителните знаци на машината.

11. В случай на повреда на машината, купувачът ще трябва да отиде до един от офисите и сервизните центрове, посочени в картата. Ако клиентът не живее в същия град където са сервизните центрове, посочени в картата, клиентът трябва да отиде до магазина откъдето е закупил продукта, като продавачът е длъжен да попълни приемо-предавателния протокол, да отбележи посочените повреди, да изпрати машината чрез куриер (Спиди, Еконт и т.н.) до един от сервизните центрове, посочени в картата, и да заплати необходимите такси за транспорт.

12.Гаранцията не засяга правата, предоставени на потребителите чрез приложимото действащо законодателство (Закон 449/2003, Правителствена Наредба 21/1992)??, нито правата на потребителя по отношение на дилъра, породени от договора за продажба.

***ГАРАНЦИОННАТА КАРТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ**

оторизиран сервизен

Име: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Е-мейл: _____

