

RAIDER POWER TOOLS



RAIDER[®]
PowerTools

Contents

| | | |
|----|----|--------------------------------------|
| 2 | BG | схема |
| 3 | BG | оригинална инструкция за употреба |
| 5 | EN | original instructions' manual |
| 7 | RO | instrucțiuni originale |
| 9 | МК | инструкции |
| 11 | SR | originalno uputstvo za upotrebu |
| 13 | SL | preklad pôvodného návodu na použitie |
| 15 | EL | Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης |
| 17 | RU | указания по применению |
| 19 | HR | Izvorni upute za uporabu |

- Стойка за двигатели
- Engine stand
- Suport pentru motor
- Nosač motora
- Држач за мотор
- Стенд для двигателя
- Dvigalka za menjalnik
- Σταυτ κινητήρα
- Nosac motora

RD-EST01

USER'S MANUAL





Изобразени елементи:

1. Плоча за окачване
2. Окачващо рамо
3. Основна стойка
4. Поддържаща опора
5. Колела
6. Въртяща дръжка

Product features:

1. Headmounting plate
2. Mounting arm
3. Main post
4. Main post support
5. Wheels
6. Rotation handle

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от най-бързо развиващата се марка за електрически и пневматични инструменти - RAIDER. При правилно инсталиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервисна мрежа с 40 сервиса в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата "Инструкция за употреба".

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната ѝ употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то "Инструкцията за употреба" трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. "Ломско шосе" 246, тел. 0700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервис на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

Технически данни

| параметър | мерна единица | стойност |
|-----------|---------------|----------|
| Модел | - | RD-EST01 |
| Капацитет | kg | 567 |



МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОР
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Уредът е предназначен за подпиране/закрепване на двигатели с капацитет до 567 кг.

2. Указания за безопасна работа.

Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до тежки травми. Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Преди употребата на стойката се убедете, че е в добро състояние.

Заменете или поправете всички повредени части. Използвайте само препоръчани части. Непрепоръчани части могат да бъдат опасни и да нулират гаранцията.

Пазете стойката чиста, за да осигурите безопасна работа.

Разположете уреда на подходящо чисто място, далеч от неподходящи материали. Осигурете адекватно осветление. Използвайте на твърда, равна повърхност, способна да издържи натоварването със стойката и товара. Поддържайте точния баланс и добра основа. Уверете се, че пода не е хлъзгав и не носете хлъзгави обувки.

Не позволявайте на необучени хора да доближават стойката, когато се работи с нея.

Заклучете плочата за окачване със заключващ щифт преди да фиксирате товара и се уверете, че товара е безопасно окачен и центриран на плочата.

Заклучващия щифт се изважда след като двигателя е поставен на плочата и неговото тегло е вече поето от дръжката.

Уверете се, че стойката и товара са стабилно поставени.

За да предвижните натоварената стойка, бутнете отзад основната подпора, така че колелцата да са отпред пред товара.

Не дърпайте уреда назад и не го бутайте настрани, защото това може да причини накланяне на стойката.

Уверете се, че повърхността върху която ще се движи стойката е достатъчно стабилна и не е напукана, неравна или преградена.

Не използвайте уреда, ако е повреден.

Не позволявайте на необучени хора да използват стойката.

Не превищавайте капацитета на уреда.

Опасност! Не работете под двигател, окачен на стойката.

Не използвайте уреда за дейности, за които не е предназначен.

Когато не използвате стойката, съхранявайте я на безопасно, сухо и проветриво място.

3. Монтаж

Премахнете плочата за окачване от основната подпора.

Прикрепете основната подпора без да затягате към поддържаща опора с болтове, шайби и гайки.

Прикрепете предните крака към основата на поддържащата опора и хлабаво обезопасете с болтове, шайби и гайки.

Затегнете всички болтове, шайби и гайки.

Фиксирайте предните колелца към предните крака с болтове и гайки.

Монтирайте плочатата за окачване към основната подпора и фиксирайте със заключващия щифт.

Закрепете четирите окачващи рамена към плочата за окачване с помощта на болтове, гайки и шайби.

Вмъкнете дръжката в пригодената за нея цепнатина в стърчащата част на плочата за окачване.

Нанесете равномерно тежестта, като се уверите, че всички четири се колела са на нивото на

земята и след това затегнете всички гайки и болтове. Премахнете тежестта и проверете, че стойката седи правилно с всичките четири колела в контакт със земята.