



Мини горелка KEMPER

Благодарим ви, че закупихте един от нашите продукти. Препоръчваме ви да прочетете внимателно това ръководство с инструкции: то съдържа важна информация относно правилата за безопасност при използване и поддръжка на уреда. Също така се препоръчва да пазите внимателно този документ, за да направите справка в случай на необходимост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ДЪРЖЕТЕ ФЕНЕЛКАТА ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА. ТОЗИ УРЕД НЕ Е ИГРАЧКА.
2. Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, за да се запознаете с уреда, преди да го напълните отново. Запазете тези инструкции за бъдещи справки.
3. Не модифицирайте уреда.
4. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДИ, КОИТО ПОКАЗВАТ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТЕЧОВЕ, ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ
5. Този уред трябва да се използва на достатъчно аерирани места в съответствие с действащите национални разпоредби по отношение на потока въздух за горене и възможността за натрупване на неизгорял газ
6. Запалете далече от лицето и дрехите.
7. Уредът трябва да се използва далече от запалими материали
8. Когато се напълни, ще съдържа запалим газ под налягане
9. Не излагайте фенерчето на температура над 40°C / 104°F и на продължителна слънчева светлина.
10. Не пробивайте и не поставяйте в огън.
11. Моля, уверете се, че пламъкът е изключен след употреба.
12. В близост до пламъка температурата е много висока. Обърнете особено внимание, за да избегнете изгаряния или пожари.
13. Не дръжте запалени повече от 1 час
14. Дюзата на горелката ще стане изключително гореща по време и след работа. Моля, пазете се от случайни изгаряния.
15. Уверете се, че огънят е изключен, преди да напълните.
16. В случай на изтичане на вашия уред (мирис на газ) незабавно го изнесете навън, на много проветриво място, без източници на пламък, където изтичането може да бъде открито и спряно. Ако искате да проверите изтичането на вашето устройство, направете го навън. Не търсете теча с кибрит, а използвайте вода и сапун (revelgas код. 1726).
17. Съхранявайте уреда на добре проветриво място и се уверете, че пламъкът е изчезнал след операцията.
18. Използвайте само оригинални резервни части на Kemper.

ПЪЛНЕНЕ

1. Пълнете само с газ бутан (наш артикул 10051). Може да е опасно да се опитвате да поставите други видове газ.

2. Напълнете отново в добре проветриво помещение, далеч от пламък, запалими материали и други хора.
3. Моля, уверете се, че огънят е изключен, преди да напълните отново.
4. Поставайки джобната фенерче в обърната позиция, поставете газовата бутилка в клапана за пълнене на фенерчето
5. Напълнете бавно. Не препълвайте. Когато започне да изтича газ, спрете да пълните
6. След пълнене избършете запалката и подсушете ръцете си преди запалване.
7. Операцията по презареждане отнема няколко минути, за да може газът да се стабилизира.
8. За следващо зареждане оставете горелката да се охлади за 5 минути, преди да напълните резервоара.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Отворете контролния вентил обратно на часовниковата стрелка, докато чуете изтичащ газ от горелката.

Запалете горелката с пламък.

След като микрозаварчикът се запали, завъртете контролния вентил, за да увеличите или намалите пламъка за получаване на необходимата мощност. Когато трябва да издухате, завъртете вентила обратно на часовниковата стрелка.

ПОДДРЪЖКА – РЕМОНТ

За всякаква поддръжка относно този продукт, можете да се свържете с оторизирания сервиз „Баш Майстора“.

Сервиз „Баш Майстора“

гр.Варна 9000

ул.“Струга” 25

тел: 052 / 64 30 30

моб: 0888 06 21 22

email:service@bashmajstora.com

Работно време:

Понеделник - Петък: от 8:30 до 18:00 часа

Събота и Неделя: Почивен ден

