DML817

EN	Cordless Worklight — INSTRUCTION MANUAL
FR	Lampe de Chantier Sans Fil — MANUEL D'INSTRUCTION
DE	Akku-Baustrahler LED — BETRIEBSANLEITUNG
NL	Faro da lavoro a batteria — ISTRUZIONI PER L'USO
SV	Snöerlius Werklamp — GEBRUIKSAANWIJZING
ES	Linterna de Trabajo Inalámbrica — MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT	Refletor LED a Bateria — MANUAL DE INSTRUÇÕES
EL	ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
TR	Kablosuz Işık Kaynağı — KULLANMA KILAVUZU
简体中文	无绳工作区域灯 — 使用说明书

ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

No.	Battery cartridge	No.	Red indicator	No.	Button	No.	Indicator lamps	No.	Check button	No.	Light switch
1	Slide-style battery cartridge	5	Yellow LED indicator	7	Red LED indicator	9	Green LED indicator	11	Yellow LED indicator	13	Grip with hook (without battery cartridge)
2	Ring	6	Green LED indicator	8	Hook	10	Ring	12	Red LED indicator	14	Light switch

SPECIFICATIONS

Model:	DML817
LED	8 pcs
Dimensions (L × W × H) (Without battery cartridge)	107 mm × 77 mm × 50 mm
Rated voltage	D.C. 14.4 V / 18 V
Net weight (without battery cartridge)	0.21 kg
USB power supply port	Type-A: Output voltage D.C. 5 V / Output current D.C. 2.4 A
Operating time (approximately)	14.4 V/ 3.0 Ah: 3 hrs / 18 V/ 3.0 Ah: 4 hrs

Battery cartridge	Charging time (approximately)	
	14.4 V	18 V
BL1415N	5.5 hours	9.0 hours
BL1430B	10 hours	15 hours
BL1440	14 hours	24 hours
BL1450B	16 hours	27 hours
BL1815N	7.0 hours	12 hours
BL1830B	13 hours	22 hours
BL1840B	16 hours	27 hours
BL1850B	24 hours	41 hours
BL1860B	28 hours	49 hours

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.

Applicable battery cartridge and charger

Products	BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1450B
Battery cartridge	14.4 V: BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1450B / BL1815N / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Charger	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18RF / DC18RG / DC18RH / DC18RJ / DC18RK / DC18SD

Some of the battery cartridges listed above may not be available depending on your region of residence.

WARNING: Only use the battery cartridges listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: When using appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS.

1. Do not look into the light, or do not expose the light to eyes. Eyes may be damaged.
2. Do not cover the lamp with cloth or carton, etc. Otherwise, it may cause a fire.
3. The appliance is not waterproof. Do not use it in damp or wet locations. Do not expose it to rain or snow. Do not wash it in water.
4. Do not touch the inside of the appliance with tweezers, metal tools, etc.
5. When the appliance is not in use, always remove the battery cartridge from the appliance.
6. To prevent the tool from tipping over or falling, place it on a level, flat surface or secure it on a stable surface. Do not give the appliance a shock by dropping, striking, etc.
7. Safety information for portable luminaire batteries.
- Battery disposal should be in compliance with your local regulations that address the disposal of hazardous materials.
- Do not incinerate the battery.
- Additional information for luminaires.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
8. Battery tool use and care.
- WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C (265 °F) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
10. Important safety instructions for battery cartridge.
- Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
- Do not disassemble or tamper with the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
- If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even explosion.
- If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
- Do not short the battery cartridge.
- Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
- Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
- Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
- Do not use a damaged battery.
- The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents or commercial carriers, the packaging and labeling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possible further detailed national regulations.
- Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
- When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
- Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
- If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
- During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
- Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
- Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may result in poor performance or breakdown of the tool or battery cartridge.
- Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.

Symbol

Read instruction manual.

Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health.

Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.

This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

Do not store at operating temp.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the appliance is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the appliance.

Installing or removing battery cartridge (Fig.1)

CAUTION:
- Hold the appliance and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the appliance and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the appliance and battery cartridge and a personal injury.
- Always install the battery cartridge all the way in as shown in the figure so that no red indicator is exposed. If not, it may accidentally fall out of the appliance, causing injury to you or someone around you.
- Do not install the battery cartridge by force. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely. To remove the battery cartridge, slide it from the appliance while sliding the button on the front of the cartridge.

Indicating the remaining battery capacity (Fig.2)

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

NOTE:
- The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.
- When the two on the left side and the two on the right side of the indicator lamps light up alternately, the battery cartridge is defective.

Overdischarge protection

When the battery capacity is used up, the appliance stops automatically. In this case, remove the battery from the appliance and charge the battery.

Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes that could damage the appliance and allows the appliance to stop automatically. Take all the following steps to clear the causes when the appliance has been brought to the following conditions.

1. Turn the appliance off, and then turn it on again to restart.
2. Charge the battery cartridge before it is fully discharged.
3. Let the appliance and battery(ies) cool down.
4. Tool improvement can be found by restoring protection system, then contact your local Makita Service Center.

Lighting up the light (Fig.3)

CAUTION: Do not look into the light or see the source of light directly.

Press the light switch to turn on and change modes. The sequence is All LED mode / Side LED light / Top LED mode / Off / All LED mode for each press.

NOTE:
Press and hold the light switch to turn off the light. Press the switch button again to turn on the light in the mode before turning off.

Connecting USB devices (Fig.4)

CAUTION:
- Connect only devices which are compatible with the USB power supply port, otherwise it may cause malfunction to the battery holder.
- Do not use damaged USB cable.
- Do not insert nails, wires, or other items into the USB power supply port. Doing so may cause short circuit and can cause smoke or a fire.
- Do not put the USB cable in your mouth.

The luminaire light is turned off when you use an external power supply for USB devices. Open the cover and connect the USB cable (not included) through theopener supply port.

Pull then connect the other end of the cable to the device. Press the USB power supply switch. The switch lights in green and the USB power supply port (with the battery) starts to supply DC5V, 2.4A. Press the USB power supply switch again to turn off the power supply.

NOTE:
- Before connecting USB device to the luminaire (with the battery), always backup your data of USB device. Otherwise your data may be lost by any possibility.
- The luminaire may not supply power to some USB devices.
- When not using or after charging, remove the USB cable and close the cover.
- To save the battery power, the USB power supply switch will automatically turn off when; 30 minutes in a part since the power supply is finished; or the power supply is not performed for 30 minutes.
- If the remaining battery capacity become lower, the USB power supply switch will turn off and the power supply will stop at a lowered overdischarging of the battery. In this case, charge the battery or replace with new one.

Warm color (Fig.5)

A detachable cover to light lens part for changing light output to warm color with high relaxation effect.

Strap with hook (Fig.6)

Optional accessory

Install the strap on the tool as illustration.

CAUTION: Do not use the ring and strap hole for any other purpose than hanging the appliance. Otherwise appliance injury may occur.

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the appliance is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita appliance specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita service center.

- Strap with hook (Part No. 5500001178)
- Makita genuine battery and charger

NOTE:
Some items in the list may be included in the appliance package as standard accessories.

FRANÇAIS (Instructions originales)

Explication de l'idée générale

No.	Logement de la batterie	No.	Voyant rouge	No.	Bouton	No.	Voyants lumineux	No.	Bouton de vérification	No.	Interrupteur de lampe
1	Bloc Supercharge 18 V	5	DEL Lattelek jaune	7	Témoin DEL rouge	9	Témoin DEL vert	11	Témoin DEL jaune	13	Crochet (sans batterie)
2	Anneau	6	DEL Lattelek verte	8	Crochet	10	Anneau	12	Témoin DEL rouge	14	Interrupteur de lampe

SPÉCIFICATIONS

Modèle :	DML817
DEL	8 pcs
Dimensions (L × l × H) (Sans cartouche de batterie)	107 mm × 77 mm × 50 mm
Tension nominale	C.C. 14,4 V / 18 V
Poids net (sans cartouche de batterie)	0,21 kg
Port d'alimentation par USB	Type-A : Tension de sortie C.C. 5 V / Courant de sortie C.C. 2,4 A
Durée de fonctionnement (approximative)	Toutes les DELs : 3 h / DEL Latérales : 4 h

Cartouche de batterie	Durée de charge (approximative)	
	14,4 V	18 V
BL1415N	5,5 heures	9,0 heures
BL1430B	10 heures	15 heures
BL1440	14 heures	24 heures
BL1450B	16 heures	27 heures
BL1815N	7,0 heures	12 heures
BL1830B	13 heures	22 heures
BL1840B	16 heures	27 heures
BL1850B	24 heures	41 heures
BL1860B	28 heures	49 heures

- En raison de notre programme continu de recherche et développement, les spécifications des présentes sont susceptibles de changer sans préavis.
- Les spécifications peuvent varier d'un pays à l'autre.

Cartouche de batterie et chargeur compatibles

Produits	BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1450B
Cartouche de batterie	14,4 V : BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1450B / BL1815N / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Chargeur	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18RF / DC18RG / DC18RH / DC18RJ / DC18RK / DC18SD

Certaines des cartouches de batterie énumérées ci-dessus peuvent ne pas être disponibles en fonction de votre région de résidence.

AVERTISSEMENT : N'utilisez que les cartouches de batterie énumérées ci-dessus. L'utilisation de toute autre cartouche de batterie et de tout autre chargeur peut provoquer des blessures et/ou un incendie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

1. Ne regardez pas directement dans la source de lumière ou n'exposez pas la source de lumière aux yeux. Cela peut endommager les yeux.
2. Ne couvrez pas la lampe avec du tissu ou du carton, etc., cela pourrait provoquer un incendie.
3. Cet appareil n'est pas étanche. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides ou mouillés. Ne l'exposez pas à la pluie ou à la neige. Ne le lavez pas dans l'eau.
4. Ne touchez pas la partie intérieure de l'appareil avec des pinces, des outils métalliques, etc.
5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il faut toujours l'éteindre et retirer la cartouche de batterie de l'appareil.
6. Pour empêcher que l'outil ne bascule ou ne tombe, il devrait être placé sur une surface plane et de niveau ou fixé sur une surface stable. Ne soumettez pas l'appareil à un choc en le faisant tomber, en lui donnant des coups, etc.
7. Consignes de sécurité pour les luminaires portatifs à batteries.
- L'élimination des batteries doit être conforme à la réglementation locale relative à l'élimination des matières dangereuses.
- N'incinérez pas la batterie.
- Informations complémentaires sur les luminaires.
- La source de lumière du présent luminaire n'est pas remplaçable ; quand la source de lumière atteint sa fin de vie, le tout luminaire devra être remplacé.
8. Utilisation et entretien de la batterie de l'outil.
- AVERTISSEMENT : Veuillez lire tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité. Le non-respect des avertissements et des consignes de sécurité peut provoquer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.
- Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'brancher la batterie, de prendre l'appareil ou de le transporter. Le fait de porter l'appareil le doigt sur l'interrupteur ou de brancher des appareils dont l'interrupteur est en marche risque d'entraîner des accidents.
- Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de ranger l'appareil. De tels mesures de sécurité préventives réduisent le risque de faire démarrer l'appareil par inadvertance.
- Rechargez l'appareil uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de bloc-batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc-batterie.
- N'utilisez les appareils qu'avec des batteries spécialement conçues à cet effet. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la des autres objets métalliques, tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou les autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures.
- N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé(e) ou modifié(e). Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas une batterie ou un appareil à un incendie ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) peut provoquer une explosion.
- Conformez-vous à toutes les instructions relatives à la charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en utilisant que des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité de l'outil.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer l'appareil ou le bloc-batterie, sauf comme indiqué dans le mode d'utilisation et d'entretien.
10. Consignes de sécurité importantes pour la cartouche de batterie.
- Avant d'utiliser la cartouche de batterie, lisez toutes les instructions et les mises en garde sur (1) le chargeur de batterie, (2) la batterie et (3) le produit qui utilise la batterie.
- Ne démontez pas et modifiez la cartouche de batterie. Cela pourrait provoquer un incendie, une chaleur excessive ou une explosion.
- Si la durée de fonctionnement est devenue beaucoup trop courte, arrêtez immédiatement l'appareil. Cela peut entraîner un risque de surchauffe, de brûlures et même d'explosion.
- Si vous recevez des électrolytes dans les yeux, rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Ce type de blessure peut entraîner une perte de la vue.
- Ne court-circuitez pas la cartouche de batterie.
- Ne rangez pas et n'utilisez pas l'appareil et la cartouche de batterie dans des endroits où la température peut atteindre ou dépasser 50 °C (122 °F).
- N'incinérez pas la cartouche de batterie même si elle est fortement endommagée ou si elle est complètement usée. La cartouche de batterie peut exploser en cas d'incendie.
- Ne clouez pas, ne coupez pas, n'écrasez pas, ne jetez pas, ne faites pas tomber la cartouche de batterie et ne frappez pas la cartouche de batterie contre un objet dur. Cela pourrait provoquer un incendie, une chaleur excessive ou une explosion.
- N'utilisez pas une batterie endommagée.
- Les batteries lithium-ion incorporées sont soumises aux exigences de la législation sur les marchandises dangereuses. Pour les transports commerciaux, par exemple par des tiers ou via des transitaires, des exigences particulières en matière d'emballage et d'étiquetage doivent être respectées. Pour la préparation de l'article à expédier, il est nécessaire de consulter un expert en matières dangereuses. Veuillez également respecter les réglementations nationales éventuellement plus détaillées. Scellez ou masquez les contacts exposés et emballez la batterie de manière à ce qu'elle ne puisse pas bouger à l'intérieur de l'emballage.
- Lors de la mise au rebut de la cartouche de batterie, retirez-la de l'outil et jetez-la dans un endroit sûr. Respectez les réglementations locales relatives à l'élimination des batteries.
- N'utilisez les batteries qu'avec les produits spécifiés par Makita. L'installation des batteries sur des produits non conformes peut provoquer un incendie, une chaleur excessive, une explosion ou une fuite d'électrolyte.
- Si l'outil n'est pas utilisé pendant une longue période, sa batterie doit être retirée.
- Pendant et après l'utilisation, la cartouche de batterie peut accumuler de la chaleur, ce qui peut provoquer des brûlures ou des brûlures à basse température. Faites attention à la manipulation des cartouches de batterie chaudes.
- Ne touchez pas le terminal de l'appareil immédiatement après son utilisation, car il peut devenir suffisamment chaud pour provoquer des brûlures.
- Ne laissez pas de copeaux, de poussière ou de terre s'incruster dans les terminaux, les trous et les rainures de la cartouche de batterie.
Cela peut entraîner un mauvais fonctionnement ou une panne de l'appareil ou de la cartouche de batterie.
- N'utilisez pas la cartouche de batterie à proximité de lignes électriques à haute tension, à moins que l'appareil ne puisse être utilisé à proximité de lignes électriques à haute tension. Cela peut entraîner un dysfonctionnement ou une panne de l'appareil ou de la cartouche de batterie.

Gardez la batterie hors de portée des enfants.
11. Conseils pour maintenir la durée de vie maximale de la batterie.
- Chargez la cartouche de batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée. Arrêtez toujours l'appareil et chargez la cartouche de la batterie lorsque vous constatez une réduction de la puissance de celui-ci.
- Ne rechargez jamais une cartouche de batterie complètement chargée. Une surcharge réduit la durée de vie de la batterie.
- Chargez la cartouche de batterie à température ambiante entre 10 °C et 40 °C (50 °F et 104 °F). Laissez une cartouche de batterie chaude refroidir avant de la charger.
- Lorsque vous n'utilisez pas la cartouche de batterie, retirez-la de l'appareil ou du chargeur.
- Chargez la cartouche de batterie si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période (plus de six mois).

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Il faut uniquement utiliser les pièces Makita d'origine. L'utilisation de batteries Makita non authentiques ou de batteries altérées peut entraîner leur explosion et provoquer des blessures corporelles et des dégâts matériels.

Cela annulera également la garantie Makita sur l'outil et le chargeur Makita.

Symbole

Lisez le manuel d'instruction.

Uniquement pour les pays de l'UE

En raison de la présence de composants dangereux sur l'équipement, l'équipement électrique et électronique usé, les accumulateurs et les batteries peuvent avoir une influence négative sur l'environnement et la santé humaine.

Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques ou les batteries avec les déchets domestiques!

Selon la Directive Européenne sur l'équipement électrique et électronique usé, sur les accumulateurs et les batteries usés, ainsi que sur leur application dans le droit national, les équipements électriques usés, les batteries et les accumulateurs doivent être stockés séparément et livrés à un point de collecte séparé pour les déchets municipaux, opérant conformément à la réglementation en matière de protection environnementale.

Cela est indiqué par le symbole de la poubelle à roues barrée placée sur l'équipement.

Ne pas stocker à la température de fonctionnement

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et que la cartouche de batterie est extraite avant de régler ou de vérifier le fonctionnement de l'appareil.

Installation ou retrait de la cartouche de batterie (Fig.1)

AVERTISSEMENT :
- Serez fermement l'appareil et la cartouche de batterie lorsque vous installez ou retirez la cartouche de batterie. Si vous ne parvenez pas à tenir fermement l'appareil et la cartouche de batterie, ils risquent de vous échapper des mains et d'être endommagés, ainsi que vous blesser.
- Installez toujours la cartouche de batterie complètement jusqu'à ce que l'indicateur rouge ne soit plus visible. Dans le cas contraire, il risquerait de tomber accidentellement de l'appareil et de causer des blessures à vous ou à quelqu'un d'autre.
- N'installez pas la cartouche de batterie en force. Si la cartouche ne glisse pas facilement, c'est qu'elle n'est pas insérée correctement.

Pour monter la cartouche de batterie, alignez la languette de la cartouche de batterie avec la rainure du boîtier et faites-la glisser dans la position. Insérez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche d'un simple clic. Si vous pouvez voir l'indicateur rouge comme cela montré sur la figure, il n'est pas verrouillé complètement. Pour retirer la cartouche de batterie, faites-la glisser de l'appareil tout en faisant glisser le bouton à l'avant de la cartouche.

Indication de la charge restante dans la batterie (Fig.2)

Appuyez sur le bouton de vérification de la cartouche de batterie pour indiquer la capacité restante de la batterie. Les voyants lumineux s'allument pendant quelques secondes.

REMARQUE :
- Le premier voyant (à l'extrême gauche) clignote lorsque le système de protection de la batterie fonctionne.
- Lorsque les deux voyants de gauche et les deux voyants de droite s'allument alternativement, la cartouche de batterie est défectueuse.

Protection contre la surcharge

Lorsque la capacité de la batterie n'est plus suffisante, l'appareil s'arrête automatiquement. Dans ce cas, retirez la batterie de l'appareil et rechargez-la.

Protections contre les autres causes

Le système de protection est aussi conçu pour les autres causes qui pourraient endommager l'appareil et permet à l'appareil de s'arrêter automatiquement. Suivez toutes les étapes suivantes après d'éliminer les causes quand l'appareil a été suspendu ou arrêté temporairement en opération.

1. Éteignez l'appareil, puis allumez-le pour redémarrer.
2. La batterie ou les batteries sont chargées ou elle / elles sont remplacées à l'aide de la batterie ou des batteries d'origine.
3. Laissez refroidir l'appareil et la batterie ou les batteries.
4. Si aucune amélioration ne peut être découverte en redémarrant le système de protection, par la suite, contactez votre Centre de Service Makita local.

Allumer la lampe (Fig.3)

AVERTISSEMENT : Ne regardez pas dans la lampe ou ne regardez pas directement la source de lumière.

Appuyez sur l'interrupteur du voyant afin d'allumer et de changer de mode. La séquence est mode de Toutes les DELs / DEL Latérale /mode de DEL Supérieure / Arrêt / mode de Toutes les DELs pour chaque pression.

REMARQUE :
Appuyez et maintenez l'interrupteur d'éclairage afin d'éteindre l'éclairage. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur afin d'allumer l'éclairage en mode avant d'éteindre l'éclairage.

Connexion des dispositifs USB (Fig.4)

AVERTISSEMENT :
- Connectez uniquement les dispositifs compatibles avec le port d'alimentation électrique USB, faute de quoi, cela pourrait causer le dysfonctionnement de l'appui de la batterie.
- Ne pas utiliser un câble USB endommagé.
- Ne pas insérer les clous, les fils ou les autres articles dans le port d'alimentation électrique USB. Ceci pourrait causer le court-circuit, qui peut causer la fumée ou l'incendie.
- Ne pas mettre le câble USB dans votre bouche.

Le présent luminaire (avec la batterie) peut travailler comme une alimentation électrique externe pour les dispositifs USB. Ouvrez le couvercle et connectez le câble USB (non inclus) à travers le port d'alimentation électrique.

Puis connectez l'autre extrémité du câble avec le dispositif. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation électrique USB.

L'interrupteur s'allume en vert et le port d'alimentation électrique USB (avec la batterie) commence à fournir CC5V, 2,4A. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation électrique USB afin d'éteindre l'alimentation électrique.

REMARQUE :
- Sauvegardez toujours vos données du dispositif USB, avant de connecter le dispositif USB au luminaire (avec la batterie). Faute de quoi, vos données peuvent être perdues par toute possibilité.
- Le luminaire peut être éventuellement incapable d'alimenter certains dispositifs USB.
- Retirez le câble USB et fermez le couvercle, quand vous n'en utilisez pas ou après la charge.
- Afin d'économiser la batterie, l'interrupteur d'alimentation électrique USB s'éteint automatiquement dans les cas suivants: dans les 30 minutes après la fin de l'alimentation électrique; ou l'alimentation électrique n'est pas effectuée pour 30 minutes.
- Si la capacité restante de la batterie diminue, l'interrupteur d'alimentation électrique USB s'éteindra et l'alimentation électrique s'arrêtera afin d'empêcher la décharge excessive de la batterie. Dans ce cas, chargez la batterie ou remplacez par une batterie neuve.

Couverture en couleur chaude (Fig.5)

Un couvercle amovible sur la partie de la lentille afin de changer la sortie lumineuse en couleur chaude avec le haut effet de relaxation.

Sangle avec crochet (Fig.6)

Accessoires facultatifs

Installez la sangle sur l'outil selon l'illustration.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'anneau et orifice pour cordon dans un autre but que celui de suspendre l'appareil. Faute de quoi, la blessure corporelle peut se produire.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et que la cartouche de batterie est retirée avant de tenter d'effectuer une inspection ou un entretien.

REMARQUE : N'utilisez jamais d'essence, de benzène, de diluant, d'alcool ou d'autres produits similaires. Il pourrait en résulter une décoloration, une déformation ou des fissures.

Pour maintenir la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations et tout autre entretien ou ajustement doivent être effectués par des centres de service agréés par Makita ou par des centres agréés par le service technique constructeur, toujours avec des pièces de rechange Makita.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

AVERTISSEMENT : Il est recommandé d'utiliser ces accessoires et pièces détachées avec votre appareil Makita spécifié dans le présent manuel. L'utilisation d'autres accessoires ou pièces détachées peut exposer les utilisateurs à des risques de blessures. Utilisez l'accessoire ou la pièce détachée uniquement à l'usage prévu.

Si vous avez besoin d'aide pour de plus amples détails concernant ces accessoires, adressez-vous à votre centre de service Makita local.

- Sangle avec crochet [N° Pièce : SE0000117B].
- Batterie et chargeur de produit d'origine Makita.

REMARQUE :
Certaines des accessoires de la liste peuvent être inclus dans l'ensemble de l'appareil comme accessoires de série.

DEUTSCH (Originalanleitung)

Erläuterung der allgemeinen Ansicht

Nr.	Batteriefach	Nr.	Rot-Anzeige	Nr.	Taste	Nr.	Anzeige	Nr.	Prüftaste	Nr.	Lichtschalter
1	Obere LED-Batterie (4 Stück)	5	LED Leuchten gelb	7	USB-Netzteil rot	9	LED-Netz grün	11	Warme Farbe LED-Anzeige	13	Griff mit Haken (ohne Batterie)
2	Ring	6	Grüne LED-Anzeige	8	Haken	10	Ring	12	Seitliche LED-Anzeige (4 Stück) leuchtet rot	14	AUS

SPEZIFIKATIONEN

Modell:	DML817
LED	8 Stück
Abmessungen (L × B × H) (ohne Batteriekassette)	107 mm × 77 mm × 50 mm
Nennspannung	D.C. 14,4 V / 18 V
Nettogewicht (ohne Batteriekasten)	0,21 kg
USB-Stromversorgungsport	Typ-A / Ausgangsspannung D.C. 5 V / Ausgangsstrom D.C. 2,4 A
Betriebsdauer (ungefähr)	Alle LED: 3 Stunden / Seitliche LED: 4 Stunden

Batterie	Ladezeit (ungefähr)	
	14,4 V	18 V
BL1415N	5,5 Stunden	9,0 Stunden
BL1430B	9,0 Stunden	15 Stunden
BL1440	14 Stunden	24 Stunden
BL1450B	16 Stunden	32 Stunden
BL1815N	7,0 Stunden	12 Stunden
BL1830B	13 Stunden	22 Stunden
BL1840B	16 Stunden	27 Stunden
BL1850B	24 Stunden	41 Stunden
BL1860B	28 Stunden	49 Stunden

- Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da wir ständig an Verbesserungen unserer Geräte arbeiten.
- Die Spezifikationen sind von Land zu Land unterschiedlich.

Zulässiges Batteriepaket und Ladegerät

Batteriesatz	14,4 V: BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1450B
Ladegerät	14,4 V: BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1450B / BL1815N / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18RF / DC18RG / DC18RH / DC18RJ / DC18RK / DC18SD

Einige der oben aufgeführten Batterien sind an Ihrem Wohnort möglicherweise nicht verfügbar.

WARNUNG: Verwenden Sie nur die oben aufgeführten Batterien. Die Verwendung anderer Batterien und Ladegeräten kann zu Verletzungen und/oder einem Brand führen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG: Bei Verwendung von Geräten sollten, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern, die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

ALLE ANWEISUNGEN DURCHLESEN.

1. Sehen Sie nicht direkt in das Licht und richten Sie das Licht nicht direkt auf Augen. Dies könnte zu Verletzungen an den Augen führen.
2. Decken Sie die Lampe nicht mit einem Tuch oder mit Karton ab, da dies einen Brand verursachen könnte.
3. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht an einem feuchten oder nassen Ort. Setzen Sie es keinem Regen oder Schnee aus. Nicht in Wasser waschen.
4. Berühren Sie das Innere des Gerätes nicht mit einer Pinzette, Metallwerkzeugen oder dergleichen.
5. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, müssen Sie es stets abschalten und die Batterie aus dem Gerät entfernen.
6. Um ein Umkippen oder Herunterfallen des Werkzeugs zu verhindern, stellen Sie es auf eine ebene, ebene Fläche oder sichern Sie es auf eine stabile Oberfläche. Vermeiden Sie dem Gerät keine Erschütterungen durch Fallen, Stöße usw. zu geben.
7. Sicherheitsinformationen für t

6. Para prevenir que la herramienta se voltee o caiga, colóquela nivelada, en una superficie plana o asegúrela en una superficie estable. No mantenga el dispositivo dejándolo caer, golpeándolo, etc.
7. Información de seguridad para líneas portátiles con baterías.
- Al desechar la batería, se debe cumplir con las regulaciones locales que abordan la eliminación de materiales peligrosos.
- No incinere la batería.
8. Información adicional para líneas.
- La fuente de luz de esta línea no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida la línea completa deberá ser remplazada.
9. Uso y cuidado de la batería.
- ADVERTENCIA: Las tareas las advertencias de seguridad y las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.
- Evite el encendido accidental. Asegúrese que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar el dispositivo a la batería, levante o transporte la herramienta. Transportar el dispositivo con los dedos sobre el interruptor o suministrar corriente a un dispositivo encendido puede ocasionar accidentes.
- Desconectar la batería antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorio o guardar el dispositivo. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encendido accidental del dispositivo.
- Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apropiado para cierto tipo de batería de paquete puede crear un riesgo de incendio si se utiliza con otro cartucho de batería.
- Utilice los dispositivos únicamente con los cartuchos de batería diseñados específicamente para ellos. El uso de otros cartuchos de batería puede resultar en lesiones o incendio.
- Cuando no esté en uso, mantenga la batería de repuesto alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier otro objeto metálico pequeño que pudiese crear una conexión entre las terminales. Causar un cortocircuito en las terminales de la batería puede ocasionar quemaduras o incendio.
- Bajo condiciones de maltrato, la batería puede expulsar líquido; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entre en contacto con los ojos busque atención médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice cartuchos de baterías o dispositivos defectuosos o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden funcionar de manera impredecible, ocasionando incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- No exponga la batería al fuego o temperaturas excesivas. La exposición al fuego o temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pueden causar una explosión.
- Siga las instrucciones de carga y evite cargar la batería o el dispositivo fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o bajo temperaturas más allá del rango especificado puede dañar la batería e incrementar el riesgo de incendio.
- Las reparaciones deben llevarlas a cabo personas cualificadas y utilizando únicamente piezas de recambio idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.
- No intente modificar o reparar el dispositivo o el cartucho de batería salvo once la indica en las instrucciones de uso y mantenimiento.

10.Instrucciones importantes de seguridad para el cartucho de batería.
- Antes de utilizar la batería asegúrese de leer todas las instrucciones y símbolos de precaución en (1) el cargador de batterías, (2) la batería y (3) el producto que utiliza la batería.
- No desarmarable o abrir el cartucho de batería. Puede ocasionar incendio, sobrecalentamiento o explosiones.
- En el tiempo de funcionamiento se ha reducido excesivamente, detenga la operación de inmediato. Puede haber riesgo de sobrecalentamiento, quemaduras e incluso explosión.
- Si llega a entrar electrolito en sus ojos, enjuáguelos con agua limpia y solicite asistencia médica de inmediato. Puede ocasionar pérdida de la vista.
- No cause un cortocircuito en el cartucho de batería:
- No guarde ni use la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder los 50 °C (122 °F).
- No incinere el cartucho de batería incluso si ha sido seriamente dañado o si se ha agotado completamente. El cartucho de batería puede explotar si se expone al fuego.
- No clave, corte, destruya, aplaste, deje caer el cartucho de batería ni golpee el cartucho de batería contra un objeto duro. Estas acciones pueden causar incendio, sobrecalentamiento, explosiones.
- No utilice baterías dañadas.
- Las baterías de ion de litio proveídas están sujetas a los requerimientos de la Legislación de Mercancías Peligrosas. Para transporte comercial, por ej., mediante terceros o agentes de transporte, se deben tomar en cuenta los requisitos para embalaje y marcado. Consulte el artículo peligroso. Para preparar un artículo a distribuir, se requiere la asistencia de expertos en materiales peligrosos. Si es posible, tenga en cuenta otras regulaciones nacionales más estrictas. Cubra los contactos expuestos y empaque la batería de tal manera que no pueda moverse dentro del embalaje.
- Para desechar un cartucho de batería, retírelo de la herramienta y deséchelo en un lugar seguro. Siga las regulaciones locales relativas al desecho de la batería.
- Utilice las baterías únicamente con los productos especificados por Makita. Instalar baterías en productos que no cumplen con las regulaciones puede ocasionar incendios, sobrecalentamiento, explosiones o fugas de electrolito.
- Retire la batería si la herramienta no se utiliza por un largo periodo de tiempo.
- El cartucho de batería podría calentarse durante el uso continuo. Deje que el cartucho cargado quedarse de alto o bajo temperatura. Preste atención al manejo de los cartuchos de batería calientes.
- No toque la terminal de la herramienta inmediatamente después de usarla; podría estar caliente lo suficiente como para causar quemaduras.
- No permita que las piezas metálicas o conductoras entren en contacto con las terminales, los aguieros y las ranuras del cartucho de batería.
- Evite poner presionar un botón momentáneo o avería de la herramienta o el cartucho de batería.
- No utilice el cartucho de batería cerca de líneas de alta tensión, a menos que la herramienta sea compatible con este tipo de uso específico. Esto podría provocar una falla o avería de la herramienta o el cartucho de batería.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
11.Consejos para maximizar la vida útil de la batería.
- Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue por completo. Siempre que vea que la fuerza de la herramienta es menor, detenga su funcionamiento y cargue el cartucho de batería.
- Nunca recargue un cartucho de batería que ya esté completamente cargado. Cargar de la batería disminuye su vida útil.
- Cargue el cartucho de batería a una temperatura ambiente de 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F). Deje que el cartucho se enfríe antes de cargarlo.
- Cuando no se use durante un tiempo, retírelo de la herramienta o del cargador.
- Cargue el cartucho de batería si no lo ha utilizado por un largo periodo de tiempo (más de seis meses).

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ **PRECAUCIÓN:** Solo use baterías genuinas Makita. El uso de baterías Makita no genuinas o baterías que han sido modificadas puede ocasionar explosión, incendio, mal funcionamiento o lesiones personales y daños.

Estas también anulará la garantía Makita de su herramienta y cargador Makita.

Símbolos

Lea el manual de instrucciones

Peligro, Advertencia, Precaución

Debido a la presencia de componentes peligrosos en este equipo, desecho eléctrico y equipos electrónicos, acumuladores y baterías o fuente de luz con impacto negativo en el ambiente y la salud humana.
(No deseche el desperdicio eléctrico y los aparatos eléctricos o baterías con los desechos del hogar)
Según la Directiva Europea sobre desechos eléctricos y equipo electrónico y sobre acumuladores y baterías y desechos de acumuladores y baterías, como también de acuerdo con su adopción a la ley nacional, los desechos de equipo eléctrico, baterías y acumuladores deben ser almacenados separadamente y llevados a un punto de recolección separado por desecho municipal, operando de acuerdo con las regulaciones de protección ambiental.
Esto está indicado por el símbolo del contenedor con ruedas tachado colocado en el equipo.

No arroje fuentes de luz a la basura municipal.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

⚠ **PRECAUCIÓN:** Siempre asegúrese que el dispositivo está apagado y que el cartucho de batería haya sido extraído antes de ajustar o probar el funcionamiento del dispositivo.

Instalación o extracción del cartucho de batería (Fig.1)

⚠ **PRECAUCIÓN:**
- Siga el dispositivo y el cartucho de batería firmemente al instalar o extraer el cartucho. Si no lo sujetan firmemente el dispositivo y el cartucho de batería, éstos se pueden resbalar de las manos y provocarán daños al dispositivo y al cartucho de batería, así como lesiones personales.
- Cuando instale el cartucho de batería guárdelo a menos que esté colocado correctamente en la vista. De lo contrario, éste puede caerse del dispositivo por accidente, ocasionándole una lesión a usted o a otras personas a su alrededor.
- No instale el cartucho de batería a la fuerza. Si el cartucho no se desliza fácilmente se ponga no ha sido insertado correctamente.

Para instalar el cartucho de batería, sitúee la lengüeta del cartucho de batería con la lengüeta en el armazón y deslícelo hasta que quede en su lugar. Instálelo hasta el fondo hasta que no quede ningún hueco en clic y quede asegurada en su lugar. Si puede observar el indicador rojo tal como se muestra en la figura, no está cerrado completamente. Para retirar el cartucho de batería, deslícelo del dispositivo mientras corre el botón en la parte delantera del cartucho.

Determinar la carga restante de la batería (Fig.2)

Presione el botón de verificación de la batería para determinar la carga restante. Las luces del indicador se iluminan por unos segundos.

NOTA:
- La primera luz indicadora (a la izquierda) parpadeará cuando el sistema de protección de la batería esté en funcionamiento.
- Cuando las dos luces indicadoras del lado izquierdo y las dos del lado derecho se encienden alternativamente, la batería puede estar funcionando mal.

Protección contra descarga a la batería

Cuando la capacidad de la batería no es suficiente, el dispositivo se detiene automáticamente. En estos casos debe remover la batería del dispositivo y cargarla.

Protecciones contra otras causas

Sistema de protección también está diseñado para otras causas que pudieran dañar el aparato y pertenece al aparato se detiene automáticamente. Siga los siguientes pasos para eliminar las causas que pudieran hacer que el aparato se detenga temporalmente o deteng en operación.

1. Apague el aparato, y rotuándolo nuevamente la exterior.
2. Cargue la batería(s) o remplácela(las con batería(s) cargadas.
3. Deje que la batería(s) del aparato se enfríe.

Si no hay mejora al restaurar el sistema de protección, entonces contacte su Centro de Servicio Makita local.

Encendido de la luz (Fig.3)

⚠ **PRECAUCIÓN:** No mire fijamente la luz o la fuente de luz.

Presione el interruptor de luz para encender o apagar la luz. La secuencia de modo todas las luces LED / modo LED lateral / modo LED superior / apagado/ modo todas las luces LED por cada vez presionada.

NOTA:

Presione y mantenga el interruptor de luz para apagar la luz. Presione el interruptor nuevamente para prender la luz en el modo que se encontraba antes del apagado.

Conectando aparato USB (Fig.4)

⚠ **PRECAUCIÓN:**
- Conecte solo dispositivos que sean compatibles con el puerto de carga USB. de lo contrario puede causar malfuncionamiento al portador de la batería.
- No utilice cables USB defectuosos.
- No inserte clavos, cables, u otros objetos en el puerto de suministro de carga USB. El hacerlo puede causar cortocircuito, lo que puede causar fuego o incendio.
- No coloque el cable USB en su boca.

Esta lámpara (con la batería) puede funcionar como fuente de energía externa para aparatos USB. Abra la cubierta y conecte el cable USB (no incluido) a través del puerto de carga.

Después conecte el otro extremo del cable al dispositivo. Presione el interruptor de suministro de carga USB

Las luces interiores en verde y el puerto de suministro de carga(USB (con la batería) empezaran a cargar DC18V, 2.4A. Presione el interruptor de suministro de carga USB nuevamente para apagar el suministro de carga.

NOTA:
- Antes de conectar el dispositivo USB en la lámpara (con batería), siempre respalde la información de su dispositivo USB. De lo contrario hay posibilidad de que los datos se pierdan.
- Es posible que la lámpara no cargue algunos dispositivos USB.
- Cuando no esté en uso o después de cargar, remueva el cable USB y cierre la cubertura.
- Para alcorcar la carga de batería, el interruptor de carga USB se apagara automáticamente cuando(han pasado 30 minutos desde que la carga se ha terminado; o la carga no se ha completado en 30 minutos.
- Si el restante de la capacidad de la batería es bajo, el puerto de suministro de carga USB se apagara y el suministro de carga se detendrá para prevenir la descarga completa de la batería. En este caso, cargue la batería o remplácela con una nueva.

Cobertura de color cálido (Fig.5)

Una cobertura desmontable del lente de luz para cambiar la luz de estilo a un color cálido con un ello efecto relajante.

Correa con gancho (Fig.6)

Accesorios opcionales

Coloque la correa en la herramienta como se muestra en la ilustración.

⚠ **PRECAUCIÓN:** No use el anillo ni el orificio de correa para ningún otro propósito que no sea colgar el dispositivo. De lo contrario lesiones personales pueden ocurrir.

MANTENIMIENTO

⚠ **PRECAUCIÓN:** Siempre asegúrese de que el dispositivo está apagado y que se ha quitado el cartucho de batería antes de intentar realizar una inspección o mantenimiento.

ATENCIÓN: Nunca utilice gasolina, bencina, solvente, alcohol o similares. Esto puede ocasionar decoloración, deformación o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del producto, las reparaciones y cualquier otro ajuste los deben realizar los Centros de Servicio de Fábrica o los Centros Autorizados Makita, siempre usando piezas de recambio Makita.

ACCESORIOS OPCIONALES

⚠ **PRECAUCIÓN:** Estos accesorios o anexos están recomendados para usarse con su dispositivo Makita especificado en este manual. El uso de cualquier otro accesorio o anexo podría provocar riesgo de lesiones personales. Utilice únicamente accesorios o anexos diseñados para su propósito indicado.

Si necesita asistencia para conocer más detalles respecto a estos accesorios, consulte con su centro de servicio autorizado local de Makita.

- Correa con gancho [Parte No. 5833001178].
- Batería y cargador genuinos Makita.

NOTA:

Algunos artículos en esta lista pueden estar incluidos en la caja del dispositivo como accesorios estándar.

PORTUGUÊS (Instruções Originais)

Explicação do panorama geral

1	Botão de liberação do cartucho de bateria	2	Indicador de carga	3	Botão de verificação
4	LED de luzes (4 un.)	5	Botão de LEDs (4 un.) acesos	6	Botão de seleção de modo LED
7	Porta de suprimento de carga USB	8	Tampa de luz (cobertura removível)	9	Interruptor de luz
10	Gancho para correia	11	Furo para correia	12	LED lateral (4 un.) acesos
				13	LED de topo (4 un.) acesos
				14	Alça com gancho (acessório opcional)
				15	BL1415G

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	DML817
LED	8 peças
Dimensões (C x L x A):	107 mm x 77 mm x 50 mm
Peso (cartucho de bateria)	C.C. 14,4 V / 18 V
Tensão nominal	C.C. 14,4 V / 18 V
Peso líquido (sem bateria)	0,21 kg
Ponta de alimentação USB	Tipo-A / Tensão de saída CC 5 V / Corrente de saída CC 2,4 A
Tempo de operação (aproximado)	Todos os LEDs (4 un.) acesos	LED lateral (4 un.) acesos	LED de topo (4 un.) acesos
BL1415G	4,5 horas	9,0 horas	9,0 horas
BL1430	9,0 horas	18 horas	18 horas
BL1440	14 horas	24 horas	24 horas
BL1460B	14 horas	32 horas	32 horas
BL1815N	7,0 horas	12 horas	12 horas
BL1830B	9,5 horas	16 horas	16 horas
BL1840B	14 horas	22 horas	22 horas
BL1850B	19 horas	32 horas	32 horas
BL1860B	26 horas	41 horas	41 horas
BL1890B	28 horas	48 horas	48 horas

- Devido a um contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, as especificações que constam neste manual estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.
- As especificações podem variar de país para país.

Bateria e carregador indicados

Bateria	BL1415G / BL1415N / BL1430 / BL1440 / BL1460B / BL1815N / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B / BL1890B
Carregador	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WD / DC18WE

Algumas baterias listadas acima podem não estar disponíveis em alguns países.

⚠ **AVISO: Use apenas as baterias listadas acima.** O uso de outras baterias e carregadores pode provocar o risco de ferimentos ou incêndio.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

⚠ **AVISO: Ao usar ferramentas, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais, incluindo as instruções a seguir:**

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.

1. Não use a ferramenta se não a esponha aos olhos. Os olhos podem ficar danificados.
2. Não coloque a lanterna com nenhum tipo de secido, papel, etc., pois pode pro vocar um incêndio.
3. Este dispositivo não é à prova de água. Não o use em locais úmidos ou molhados. Não a esponha a chuva ou neve. Não a lave em água.
4. Não use a parte interna do dispositivo com pinças, ferramentas de metal, etc.
5. Quando a lanterna não estiver em uso, deve sempre desligá-la e removerr a bateria.
6. Para evitar ferimentos ou queda de ferramenta, não use a ferramenta em locais úmidos ou cha-o-fe em uma superfície estável. Não deixe o dispositivo cair nem o esponha a pancadas, etc.
Informações de segurança para ferramentas portáteis com baterias.
- A eliminação de baterias deve ser feita em conformidade com os regulamentos locais que visam a eliminação de materiais perigosos.
- Não tente queimar a bateria.
8. Informação suplementar para lanternas.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz chegar ao fim da vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
9. Uso e cuidados com a bateria.
- AVISO: Leia todos os avisos e as instruções de segurança. A inobservância dos avisos e das instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.
- Evite acionamento acidental. Certifique-se de que a chave está na posição de desligar antes de conectar a bateria, pegar ou transportar a ferramenta. Transportar a ferramenta com o dedo no interruptor ou energizar ferramentas com o interruptor ligado pode provocar acidentes.
- Desligue o plugue da fonte de alimentação antes de proceder a qualquer ajustes, trocar acessórios ou armumar uma ferramenta elétrica. Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de um arranque acidental da ferramenta elétrica.
- Recarregue a ferramenta somente com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador designado para um tipo de bateria pode provocar risco de incêndio quando usado para recarregar outro tipo de bateria.
- Use ferramentas somente com as baterias especificamente designadas. O uso de outras baterias pode provocar o risco de ferimentos e/ou incêndio.
- Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a longe de outros objetos metálicos, tais como clipes de papel, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos, que podem provocar a conexão de um terminal ao outro. Provocar o curto-circuito nos terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
- Sob condições de uso indevido, o fluído pode vatar da bateria; evite contro com o mesmo. Se ocorrer o contato acidental, lave com bastante água. Se o fluído entrar em contato com os olhos, procure também ajuda médica. O fluído ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- Não use uma bateria ou ferramenta que esteja danificada ou modificada. Baterias danificadas ou modificadas podem exibir um comportamento imprevisível resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- Não exponha a bateria ou a ferramenta ao fogo ou temperatura excessiva. Exposição ao fogo ou à temperatura acima de 130 °C (265 °F) pode causar explosão.
- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou ferramenta fora da amplitude térmica especificada nas instruções. Carregar de forma imprópria ou a uma temperatura fora da amplitude térmica especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- Procede à reparação da ferramenta elétrica por um técnico qualificado e utilize apenas peças sobressalentes idênticas. Desta forma irá assegurar que a segurança da ferramenta elétrica é mantida.
- Não modifique ou tente reparar a ferramenta ou a bateria exceto como indicado nas instruções de uso e cuidados.
10.Instruções importantes de segurança sobre a bateria.
- Antes de usar a bateria, leia todas as instruções e símbolos de aviso no (1) carregador de baterias, (2) bateria, e (3) produto usando a bateria.
- Não tente desmontar ou modificar o cartucho de bateria. Isso pode resultar em sobreaquecimento, incêndio ou mesmo explosão.
- Se o tempo de operação tornar-se extremamente curto, pare o funcionamento imediatamente. Isso pode resultar num risco de sobreaquecimento, possíveis queimaduras ou mesmo uma explosão.
- Se entrar eletrólito nos olhos, lave com água limpa e procure ajuda médica imediatamente. Isso pode causar perda de visão.
- Não provoque um curto-circuito na bateria:
- Não armazene a bateria e a ferramenta em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder os 50 °C (122 °F).
- Não incinere a bateria mesmo se ela estiver severamente danificada ou completamente gasta. Ela pode explodir no fogo.
- Nunca fure furar, cortar, esmagar, atirar ou deixar cair a bateria nem bater na bateria com um objeto duro. Tais ações podem causar incêndio, sobreaquecimento, explosão.
- Não use uma bateria danificada.
- As baterias de íon de lítio fornecidas estão sujeitas aos requisitos da Legislação de Mercadorias Perigosas. Para uses comerciais por terceiros ou agentes de frete, por exemplo, requisitos especiais devem ser atendidos em preparações e marcação. Consulte o artigo perigoso. Para preparar um artigo a ser comercializado por um perito em materiais perigosos. Favor consultar os regulamentos da sua região, caso haja algum mais rigoroso. Proteja os cabos de contato descobertos e acondicione de forma que não se mova dentro da transporte.
- Quando descartar a bateria, remova-a da ferramenta e descarte-a em um local seguro. Siga os regulamentos da sua região relativos ao descarte de baterias.
- Use as baterias apenas para produtos especificados pela Makita. A instalação das baterias em produtos não compatíveis pode causar incêndio, aquecimento excessivo, explosão ou vazamento de eletrólito.
- Se a ferramenta não for utilizada durante um longo período de tempo, a bateria deve ser removida de ferramenta.
- Durante a carga e a utilização, a bateria pode aquecer, pelo que existe o risco de queimaduras. Os devidos cuidados devem ser observados durante o manuseio de baterias quentes.
- Não toque nos terminais da lanterna imediatamente após o uso, pois pode aquecer o suficiente para causar queimaduras.
- Não permita a entrada de aparas, pó ou terra nos terminais, orifícios e ranhuras da bateria.
- Não pressione o botão de ligação momentânea ou mesmo a bateria se a ferramenta estiver avariada.
- A bateria que a lanterna suporta a utilização nas imediações de linhas elétricas de alta tensão, não utilize a lanterna nas proximidades de linhas elétricas de alta tensão. Isso pode levar a um mau funcionamento ou mesmo a avaria da lanterna ou da bateria.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
11. Sugestões para a máxima vida útil da bateria.
- Recarregue a bateria antes de descarregar completamente. Sempre pare a operação da ferramenta e carregue a bateria do cartucho quando notar que há pouca força da ferramenta.
- Nunca recarregue um cartucho de bateria completamente carregado. Carregar demais a bateria diminui sua vida útil.
- Carregue a bateria em temperatura ambiente de 10 °C – 40 °C (50 °F - 104 °F). Se a bateria estiver quente, cesse-a esfriar antes de carregá-la.
- Quando a bateria não estiver em uso, deve sempre removê-la da lanterna ou do carregador.
- Carregue a bateria se não for usá-la durante um longo período (mais de seis meses).

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

⚠ **ATENÇÃO:** Use apenas baterias Makita originais. O uso de baterias não originais, ou baterias que foram modificadas, pode resultar na explosão da bateria causando incêndio, ferimentos e danos pessoais.

Isso também anulará a garantia da Makita para a ferramenta e o carregador.

Símbolos

Leia o manual de instruções.

- Apenas para países da União Europeia
- Devido à existência de componentes perigosos no equipamento, lixo como resíduos de equipamento elétrico e electrónico, os acumuladores e as baterias podem ter um impacto negativo no meio ambiente e na saúde humana.
Não são permitidos descartar aparelhos elécticos e electrónicos ou baterias no lixo doméstico.
Conforme a Diretiva Europeia referente a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e acumuladores e baterias, bem como a sua implementação em lei nacional, os resíduos de equipamentos elétricos, baterias e acumuladores devem ser armazenados separadamente e entregues num ponto separado de recolha de resíduos municipais, sujeito a operações devem estar de acordo com as regulamentações de proteção ambiental.
Isto é indicado pelo símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz colocado no equipamento.

Não olhe diretamente para a lâmpada acesa.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

⚠ **ATENÇÃO:** Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria removida antes de ajustar ou verificar o funcionamento da ferramenta.

Instalação ou remoção da bateria (Fig.1)

⚠ **ATENÇÃO:**
- Segure a ferramenta e a bateria firmemente quando for instalar ou remover a bateria. Falha em segurar a ferramenta e a bateria firmemente pode causar a queda de ambas e resultar em danos à ferramenta e à bateria e ferimentos pessoais.
- Sempre instale a bateria completamente até que o indicador vermelho não seja visto. Caso contrário, ela pode cair da ferramenta, causando ferimentos a você ou a alguém por perto.
- Não force a bateria quando instalando-a. Se a bateria não deslizar facilmente, é que que não foi inserida corretamente.

Para instalar o cartucho de bateria, alinhe a lingueta no cartucho da bateria com a ranhura no compartimento e empurre-o totalmente no lugar. Instale-o até que não haja mais espaço e não deixe o indicador vermelho conforme mostrado na figura, ele não está completamente travado. Para remover a bateria, deslize-a para fora enquanto pressiona o botão na frente do cartucho.

Indicação da carga restante da bateria (Fig.2)

Pressione o botão de verificação para indicar a carga restante da bateria. As luzes indicadoras acenden durante alguns segundos.

NOTA:
- A primeira luz indicadora (totalmente à esquerda) irá piscar, se o sistema de proteção da bateria estiver funcional.
- Se as duas luzes indicadoras à esquerda e as duas luzes à direita piscarem de forma alternada, a bateria podrá estar defeituosa.

Proteção contra sobrecarga

Quando a capacidade da bateria já não for suficiente, o dispositivo desliga-se automaticamente. Nesse caso, remova a bateria da lanterna e carregue-a.

Proteção contra outras causas

O sistema de proteção também é concebido para outras causas que podem danificar o aparelho e permite que o aparelho seja automaticamente. Siga todos os seguintes passos para eliminar as causas quando o aparelho parar temporariamente ou parar de funcionar:

1. Desligue o aparelho e, em seguida, ligue-o novamente.
2. Carregue a(s) bateria(s) ou substitua-a(s) por bateria(s) recarregada(s).
3. Deixe o aparelho e a(s) bateria(s) refrescar(s).

Se nenhuma melhoria puder ser encontrada ao restaurar o sistema de proteção, entre em contato com o Centro de Serviço Makita local.

Acender a lanterna (Fig.3)

⚠ **ATENÇÃO:** Não olhe para a luz ou olhar para a fonte da luz diretamente.

Pressione o interruptor de luz para ligar a lâmpada ou modos. A sequência é Modo de todos os LEDs / LED lateral / Modo de LED superior / Desligado / Modo de todos os LEDs a cada vez pressionado.

NOTA:

Pressione e segure o interruptor de luz para desligar a luz. Pressione o botão de interruptor novamente para ligar a luz no modo antes de desligar a luz.

Conector dispositivos USB (Fig.4)

⚠ **ATENÇÃO:**
- Conecte apenas dispositivos compatíveis com a porta de alimentação USB, caso contrário, pode causar mau funcionamento da bateria do suporte.
- Não use um cabo USB danificado.
- Não insira pregos, fios ou outros objetos na porta de alimentação USB. Isso pode causar curto-circuito, o que pode causar fumaça ou incêndio.
- Não coloque o cabo USB na boca.

Esta lanterna (com bateria) pode funcionar como alimentação externa para dispositivos USB. Abra a tampa e conecte o cabo USB (não incluído) através da porta de carga.

Em seguida, conecte a outra extremidade do cabo ao dispositivo. Pressione o interruptor de alimentação USB.

O interruptor acenderá em verde e a porta de alimentação USB (com a bateria) começa a fornecer CC5V, 2.4A. Pressione o interruptor de alimentação USB novamente para desligar a alimentação.

NOTA:
- Antes de conectar o dispositivo USB à lanterna (com a bateria), sempre faça backup dos dados do dispositivo USB. Caso contrário, seus dados podem ser perdidos por qualquer possibilidade.
- A lanterna pode não fornecer energia para alguns dispositivos USB.
- Quando não estiver a usar ou após o carregamento, remova o cabo USB e feche a tampa.
- Para poupar a energia da bateria, o interruptor de alimentação USB desliga automaticamente quando 30 minutos passaram desde que a carga foi concluída; ou a carga não foi concluída em 30 minutos.
- Se a capacidade restante da bateria for baixa, o interruptor de alimentação USB será desligado e a alimentação será interrompida para evitar o descarga excessiva da bateria. Neste caso, carregue a bateria ou substitua-a por uma nova.

Tampa de cor quente (Fig.5)

Uma tampa destacável para parte da lente de luz para alterar a saída de luz para cores quentes com ello efeito de relaxamento.

Alça com gancho (Fig.6)

Acessórios opcionais

Instale a alça na ferramenta conforme a ilustração.

⚠ **ATENÇÃO:** Não utilize o anel ou o orifício para correia para qualquer outro propósito sem ser pendurar a ferramenta. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos pessoais.

MANUTENÇÃO

⚠ **ATENÇÃO:** Assegure-se sempre de que a ferramenta se encontra desligada e a bateria é removida antes de proceder à inspeção ou manutenção da ferramenta.

AVISO: Nunca use gasolina, benzina, removedor, álcool ou similares. Isso pode causar descoloração, deformação ou rachaduras.

Para manter a SEGURANÇA e CONFIANÇA do produto, reparo, qualquer manutenção ou ajuste deve ser feito pelos Centros Autorizados ou Fábrica da Makita, sempre usando as peças sobressalentes da Makita.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

⚠ **ATENÇÃO:** Esses acessórios ou acoplamentos são recomendados para uso com a sua ferramenta Makita especificada neste manual. O uso de qualquer outro acessório poderá apresentar um risco de ferimentos a pessoas. Use somente o acessório ou acoplamento para o fim a que se destina.

Se desejar assistência para mais detalhes sobre estes acessórios, consulte o centro de assistência técnica local da Makita.

- Anja com gancho [Parte Nº de peça: SE00001178]
- Bateria e carregador originais Makita.

NOTA:

Alguns itens na lista podem ser incluídos na embalagem da ferramenta como acessórios padrão.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αρχικές οδηγίες)

Επεξήγηση γενικής σπουδαιότητας

1	Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας	2	Ενδείκτης φόρτισης	3	Κουμπί ελέγχου	12	Φακός πίσω μέρος
4	Φακός LED (4 τμ.)	5	Κουμπί φακών LED (4 τμ.)	6	Κουμπί επιλογής λειτουργίας LED	13	Φακός επάνω μέρος
7	Θύρα παροχής ρεύματος USB	8	Κάλυμμα φακού (αφαιρούμενο)	9	Διακόπτης φακού	14	Αγκίδα με γάντζο (προαιρετικό εξάρτημα)
10	Αγκίδα για κρέμασμα	11	Οπή για κορδόνι	12	Πλευρικός φακός LED (4 τμ.)	15	BL1415G

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο:	DML817
LED	8 τεμάχια
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ):	107 mm x 77 mm x 50 mm
Ονομαστική τάση	Σ.Ρ. 14,4 V/ 18V
Καθαρό βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,21 kg
Χρόνος λειτουργίας (κατά προσέγγιση)	Τύπος Α / Τάση εξόδου Σ.Ρ. 5 V / Ρεύμα εξόδου Σ.Ρ. 2,4 Α
	Όλα τα LED	Φωτισμό LED πλευρά	Φωτισμό LED πάνω μέρος
BL1415G	4,5 ώρες	9,0 ώρες	9,0 ώρες
BL1430	9,0 ώρες	18 ώρες	18 ώρες
BL1440	14 ώρες	24 ώρες	24 ώρες
BL1460B	14 ώρες	32 ώρες	32 ώρες
BL1815N	7,0 ώρες	12 ώρες	12 ώρες
BL1830B	9,5 ώρες	16 ώρες	16 ώρες
BL1840B	13 ώρες	22 ώρες	22 ώρες
BL1850B	19 ώρες	32 ώρες	32 ώρες
BL1860B	26 ώρες	41 ώρες	41 ώρες
BL1890B	28 ώρες	48 ώρες	48 ώρες

Ορισμένες από τις παραπάνω μπαταρίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται παραπάνω.** Η χρήση άλλων μπαταριών και φορτιστών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή/και πυρκαγιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση εργαλείων, θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα το βασικά μέτρα προφύλαξης ώστε να περιορίζονται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, μεταξύ των παρακάτω οδηγιών:**

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1. Μη κοιτάτε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον φακό και μην κατευθύνετε τη φωτεινή δέσμη προς τα μάτια άλλων ατόμων.
2. Μην καλύπτετε τη λάμπα με κανένα είδος υφάσματος, χαρτί κ.λπ., καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
3. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους με υγρασία ή νερά. Μην τη χρησιμοποιείτε βρεγμένη. Μην την πλένετε σε νερό.
4. Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής με τσιμπιδάκια, μεταλλικά εργαλεία, κτλ.
5. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει πάντα να την απενεργοποιείτε και να αφαιρείτε τη δέσμη μπαταρίας από το φακό.
6. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό ή την πτώση του εργαλείου, τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε να μην μπορεί να κυλήσει ή γλιστρήσει της θέσης του. Μην προσπαθείτε κρεμάσετε στο συσκευή αφήνοντας τη να πέσει κάτω ή χτυπώντας της κτλ.
7. Πληροφορίες ασφαλείας για φορητά φωτιστικά σώματα με μπαταρίες.
- Για να απομακρύνετε τις μπαταρίες που κρέμονται από τον εξοπλισμό, θα πρέπει να ακολουθούνται οι τοπικοί κανονισμοί για την απόρριψη επικίνδυνων υλικών.
- Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία.
8. Πρόσθετες πληροφορίες για φωτιστικά σώματα.
- Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν είναι αντικαταστάσιμη. Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, θα αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
9. Χρήση και φροντίδ