

RAIDER

POWER TOOLS



RAIDER®
PowerTools

- зарядно стартерна батерия
- jump starter
- Incarcator baterie

Contents

2	BG	схема
3	BG	инструкция за употреба
10	EN	instructions' manual
16	RO	Instrucțiuni originale

RD-JBC20

USER'S MANUAL



① LED display Light

② USB output

③ Type-C output

④ ECS jump starter output

⑤ LED display

⑥ Power button



1. LED дисплей
2. USB изход
3. Тип С изход
4. ECS изход
5. LED дисплей
6. Бутон за включване



Двойна изолация
Double isolation



Прочетете ръководството преди употреба!
Refer to instruction manual / booklet!

инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от най-бързоразвиващата се марка за електрически, бензинови и пневматични машини - RAIDER. При правилно инсталиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервисна мрежа с 45 сервиса в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата „Инструкция за употреба“.

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната й употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то „Инструкцията за употреба“ трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

“Евромастер Импорт Експорт” ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервис на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

Технически данни

параметър	мярка	стойност
Модел	-	RD-JBC20
Изх. напрежение	V	Изх.: USB 1 5V2A, ;Output USB2 9V2A; вх.:DC12V (EC5 изх.)
Вх. напрежение	V	5V2A,9V2A
приложими модели автомобили за аварийен старт	-	под 4.0L(40 cc) газов двигател и под 2.0L(2000cc) дизелов двигател
напрежение на зареждане	v	16.8
Зарядно стартерна батерия изх. напрежение	V	12
препоръчителен ток на зареждане	A	2
Стартов ток	A	600
капацитет	Ah	18

Инструкции за употреба и експлоатация на продукта



12V стъпки за стартиране на кола



1. Включете щипката към порта на стартера и индикаторът за батерията е препоръчителен



2. Червен клипс положителен (+) полюс на автомобилен акумулатор, черен клипс отрицателен (-) полюс на автомобилен акумулатор



3. Върнете се в колата и я запалете



4. Отстранете клемата, след като зареждането

5. Завъртете ключа за запалване на автомобила в позиция START.
6. След като запалите колата, изключете я от контакта в рамките на 30 секунди.
7. Отстранете клемата на стартера.
8. Не извършвайте тестове за ограничено стартиране на продукта и интервалът между непрекъснатите стартирания е повече от 10 секунди

Забележка:

Преди да стартирате колата, тя трябва да бъде потвърдена (EC5 конектор) трябва да се постави плътно и се вкарва до края, иначе ефекта на аварийния старт на автомобила ще бъде засегнат и пластмасовият конектор може да се разтопи.

Преди да запалите колата при спешни случаи, моля проверете дали конекторът на акумулатора на автомобила е замърсен. Ако има мръсотия, избършете мръсотията, преди да я използвате.

Когато колата се запали аварийно, ако не може да бъде запалена наведнъж, моля, не я стартирайте неохотно.

Първо проверете дали щипката е правилно затегната?

Недостатъчна ли е мощността на машината? Или има някаква друга повреда в колата?

Щипката на кабела за стартиране на двигателя е захваната в голяма метална площ. Не го притискайте към винт или място с пластмаса, което ще доведе до отказ да стартира.

Моля, използвайте специалната щипка за батерията, оборудвана с тази машина, за да избегнете повреда на този продукт и на вашия автомобил.

Модел за зареждане на USB изходен порт

1. Всички продукти на 3C, като смартфони и таблети, които поддържат USB 5V зарядно за пътуване, могат да се зареждат от стартера (USB изход)
2. Когато е свързан към зареден електронен продукт 3C, натиснете бутона за захранване и USB-5V/2A ще се появи на дисплея за захранване. Светва, за да покаже, че електронният продукт 3C се зарежда

Осветление

- 1 Натиснете и задръжте бутона [Превключвател на захранването] за 3 секунди, за да включите/изключите стартера на автомобила.
2. Натиснете и задръжте бутона [Превключвател на захранването] за 3 секунди, за да включите/изключите, това е светлинният сигнал за аварийен SOS.
3. Натиснете и задръжте бутона [Превключвател на захранването] за 3 секунди, за да включите/изключите, това е LED осветление с дълга светлина

Отговори на въпроси:

Въпрос: Каква е функцията на автомобилния стартер? **Отговор:** Това малко и изящно захранване за аварийно стартиране има пълна мощност и може да зарежда различни марки мобилни телефони. Подходящ е за PSP, MP3, Bluetooth слушалки, GPS навигационно оборудване и друго електронно оборудване с DC 5V. Този стартер за кола е оборудван с 3 режима на LED осветление. Най-важната характеристика е да можете успешно да стартирате 12V автомобил.

Въпрос: Как да включвате и изключвате LED светлината?

Отговор: Натиснете и задръжте превключвателя (отстрани) за три секунди, за да активирате LED светлината, след това натиснете леко превключвателя (отстрани), за да стартирате светкавицата (серия), след което натиснете Натиснете клавиш за превключване в режим SOS (изпращане на SOS сигнал за бедствие), натиснете отново, за да изключите.
(Вкл. - Светлинен сигнал - SOS - Изкл.)

Въпрос: Могат ли положителните и отрицателните полюси да бъдат обърнати? **Отговор:** Не може да бъде обърнато. Забранено е обръщането на положителния и отрицателния полюс. Червената клема на батерията трябва да стабилизира положителния полюс на захранването „+“, а щипката на батерията да е черна. Затегнете здраво отрицателния „-“ на батерията. Ако операцията е обърната, това ще причини повреда на захранващия блок, което ще доведе до скрити опасности като искри.

Въпрос Някакви съвети преди операция?

Отговор: Не може да бъде обърнато. Забранено е обръщането на положителния и отрицателния полюс. Червената клема на батерията трябва да стабилизира положителния полюс на

захранването „+“, а щипката на батерията да е черна. Затегнете здраво отрицателния „-“ на батерията. Ако операцията е обърната, това ще причини повреда на захранващия блок, което ще доведе до скрити опасности като искри.

Въпрос: При какви обстоятелства колата ще се запали със стартера?

Отговор: Колата е била на празен ход твърде дълго, забравил е да изключи светлините/радиото, не пали при студено време...

Въпрос: Какви са предпазните мерки при стартиране на автомобила? Отговор: Забранено е стартирането на дизелови автомобили. В случай на пълна мощност, според размера на обема на автомобила/годината/загубата на мощност на автомобила, обемът на автомобила

Колкото по-нисък е броят, толкова повече стартирания са относително: напротив, колкото по-висок е денивелацията, толкова по-малък е броят на стартовете. Точният брой стартирания зависи от състоянието на вашия автомобил.

Обикновено се препоръчва клиентите да запалят автомобил с по-малък работен обем.

Въпрос: Колко дълго може да се съхранява хостът?

Отговор: Дизайнът на хост веригата е много научен, може да се съхранява 3-6 месеца без употреба, но за да се удължи по-добре експлоатационният живот, се препоръчва

Зареждайте го веднъж месечно. При изключително студено и горещо време се препоръчва да се съхранява при нормална стайна температура

Зареждане у дома (230V зарядно зареждане)

1. Когато дисплеят показва 0% от мощността, това означава, че мощността е изчерпана. В този момент, моля, заредете стартера възможно най-скоро, за да осигурите най-добър ефект на съхранение на батерията. Трябва да се зарежда своевременно след всяка употреба.

2. Можете да използвате зарядното устройство (изходът е SA), предоставено от други продукти на 3C, за да се включите в 230V контакт, включете единия край на кабела за данни, предоставен с тази машина, в 5V изходния USB порт на зарядното устройство, а другия край в страната на машината.

Micro USB/Type-C USB входен порт за зареждане може да започне да се зарежда.

3. Време за зареждане: Отнема около 5 ~ 5 часа за зареждане при 5 V/2 A, когато е напълно изтощен.

4. След зареждане, за да спестите енергия, моля, извадете зарядното от 230V контакта.

зареждане на автомобил (зареждане на запалка)

1. Можете да използвате зарядното за кола от 12V до 5V (опция), за да заредите машината. Включете зарядното за кола в гнездото за запалка на колата, включете единия край на кабела за данни на машината в 5V изходния USB порт на зарядното за кола и поставете другия край в MicroUSB или Type-C USB входния порт за зареждане от страни на машината, за да стартирате. за зареждане.

Важни бележки

Моля, прочетете внимателно ръководството преди употреба. Моля, използвайте специалната щипка за батерията, предоставена с тази машина, за да избегнете повреда на този продукт и колата си, и го заредете възможно най-скоро след употреба, за да осигурите най-добър ефект при съхранение на батерията. Когато не се използва, моля заредете го напълно, преди да го поставите. Препоръчително е да удължите живота на батерията поне веднъж на всеки месец.

Не разглобявайте машината сами, в противен случай това може да причини злополука

Моля, пазете от висока температура или влажна среда и не накусвайте във вода, за да избегнете повреда. Спрете незабавно да използвате батерията, ако установите, че тя е подута, тече или мирише лошо.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

С оглед опазване на околната среда електроинструментът, допълнителните приспособления и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци! Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/ЕС относно излезлите от употреба електрически и електронни устройства и утвърждаването и като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях ценни вторични суровини.



магазин
БАШ МАЙСТОРИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ