

PC080GS

**ПРОФЕСИОНАЛЕН АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  
ПИСТОЛЕТ ЗА ТОПЛО ЛЕПЕНЕ СЪС СИЛИКОН**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

АВТОМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ТОПЛО ЛЕПЕНЕ  
СЪС СИЛИКОН

80 ВАТА 110/240 ВОЛТА

**РЕЖИМ НА РАБОТА**

СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕТО НА ЩЕПСЕЛА,  
ПОСТАВЕТЕ СИЛИКОНОВАТА ПРЪЧКА И  
ИЗЧАКАЙТЕ НЯКОЛКО МИНУТИ, ЗА ДА МОЖЕ  
ТЯ ДА СЕ ЗАТОПЛИ, СЛЕД КОЕТО НАТИСНЕТЕ  
СПУСЪКА И ИЗЧАКАЙТЕ ТЕЧНИЯТ СИЛИКОН  
ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ЧОВКАТА. ОСВОБОДЕТЕ  
СПУСЪКА, ЗА ДА СПРЕТЕ ИЗЛИЗАНЕТО НА  
СИЛИКОНА.

**ВНИМАНИЕ**

- НЕ ПИПАЙТЕ ЧОВКАТА НА ПИСТОЛЕТА, НИТО  
ТОПЛИЯ СИЛИКОН ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВОТО  
ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЧОВКАТА.
- ПРИ СЛУЧАЙНО ПОПАДАНЕ НА ТОПЪЛ  
СИЛИКОН ВЪРХУ ВАС, НЕ ГО МАХАЙТЕ, А ВЕДНАГА  
ПОЛЕЙТЕ ЗАСЕГНАТОТО МЯСТО СЪС СТУДЕНА  
ВОДА-
- ДРЪЖТЕ ПИСТОЛЕТА ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
- ИЗКЛЮЧЕТЕ ЩЕПСЕЛА СЛЕД УПОТРЕБА.

PC080GS

**ПРОФЕСИОНАЛЕН АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  
ПИСТОЛЕТ ЗА ТОПЛО ЛЕПЕНЕ СЪС СИЛИКОН**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

АВТОМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ТОПЛО ЛЕПЕНЕ  
СЪС СИЛИКОН

80 ВАТА 110/240 ВОЛТА

**РЕЖИМ НА РАБОТА**

СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕТО НА ЩЕПСЕЛА,  
ПОСТАВЕТЕ СИЛИКОНОВАТА ПРЪЧКА И  
ИЗЧАКАЙТЕ НЯКОЛКО МИНУТИ, ЗА ДА МОЖЕ  
ТЯ ДА СЕ ЗАТОПЛИ, СЛЕД КОЕТО НАТИСНЕТЕ  
СПУСЪКА И ИЗЧАКАЙТЕ ТЕЧНИЯТ СИЛИКОН  
ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ЧОВКАТА. ОСВОБОДЕТЕ  
СПУСЪКА, ЗА ДА СПРЕТЕ ИЗЛИЗАНЕТО НА  
СИЛИКОНА.

**ВНИМАНИЕ**

- НЕ ПИПАЙТЕ ЧОВКАТА НА ПИСТОЛЕТА, НИТО  
ТОПЛИЯ СИЛИКОН ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВОТО ИЗЛИЗАНЕ  
ОТ ЧОВКАТА.
- ПРИ СЛУЧАЙНО ПОПАДАНЕ НА ТОПЪЛ  
СИЛИКОН ВЪРХУ ВАС, НЕ ГО МАХАЙТЕ, А ВЕДНАГА  
ПОЛЕЙТЕ ЗАСЕГНАТОТО МЯСТО СЪС СТУДЕНА  
ВОДА-
- ДРЪЖТЕ ПИСТОЛЕТА ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
- ИЗКЛЮЧЕТЕ ЩЕПСЕЛА СЛЕД УПОТРЕБА.

PC080GS

**ПРОФЕСИОНАЛЕН АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  
ПИСТОЛЕТ ЗА ТОПЛО ЛЕПЕНЕ СЪС СИЛИКОН**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

АВТОМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ТОПЛО ЛЕПЕНЕ  
СЪС СИЛИКОН

80 ВАТА 110/240 ВОЛТА

**РЕЖИМ НА РАБОТА**

СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕТО НА ЩЕПСЕЛА,  
ПОСТАВЕТЕ СИЛИКОНОВАТА ПРЪЧКА И  
ИЗЧАКАЙТЕ НЯКОЛКО МИНУТИ, ЗА ДА МОЖЕ  
ТЯ ДА СЕ ЗАТОПЛИ, СЛЕД КОЕТО НАТИСНЕТЕ  
СПУСЪКА И ИЗЧАКАЙТЕ ТЕЧНИЯТ СИЛИКОН  
ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ЧОВКАТА. ОСВОБОДЕТЕ  
СПУСЪКА, ЗА ДА СПРЕТЕ ИЗЛИЗАНЕТО НА  
СИЛИКОНА.

**ВНИМАНИЕ**

- НЕ ПИПАЙТЕ ЧОВКАТА НА ПИСТОЛЕТА, НИТО ТОПЛИЯ  
СИЛИКОН ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВОТО ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЧОВКАТА.
- ПРИ СЛУЧАЙНО ПОПАДАНЕ НА ТОПЪЛ СИЛИКОН  
ВЪРХУ ВАС, НЕ ГО МАХАЙТЕ, А ВЕДНАГА ПОЛЕЙТЕ  
ЗАСЕГНАТОТО МЯСТО СЪС СТУДЕНА ВОДА-
- ДРЪЖТЕ ПИСТОЛЕТА ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
- ИЗКЛЮЧЕТЕ ЩЕПСЕЛА СЛЕД УПОТРЕБА.

PC080GS

**ПРОФЕСИОНАЛЕН АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  
ПИСТОЛЕТ ЗА ТОПЛО ЛЕПЕНЕ СЪС СИЛИКОН**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

АВТОМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ТОПЛО ЛЕПЕНЕ  
СЪС СИЛИКОН

80 ВАТА 110/240 ВОЛТА

**РЕЖИМ НА РАБОТА**

СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕТО НА ЩЕПСЕЛА,  
ПОСТАВЕТЕ СИЛИКОНОВАТА ПРЪЧКА И  
ИЗЧАКАЙТЕ НЯКОЛКО МИНУТИ, ЗА ДА МОЖЕ  
ТЯ ДА СЕ ЗАТОПЛИ, СЛЕД КОЕТО НАТИСНЕТЕ  
СПУСЪКА И ИЗЧАКАЙТЕ ТЕЧНИЯТ СИЛИКОН  
ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ЧОВКАТА. ОСВОБОДЕТЕ  
СПУСЪКА, ЗА ДА СПРЕТЕ ИЗЛИЗАНЕТО НА  
СИЛИКОНА.

**ВНИМАНИЕ**

- НЕ ПИПАЙТЕ ЧОВКАТА НА ПИСТОЛЕТА, НИТО  
ТОПЛИЯ СИЛИКОН ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВОТО ИЗЛИЗАНЕ  
ОТ ЧОВКАТА.
- ПРИ СЛУЧАЙНО ПОПАДАНЕ НА ТОПЪЛ СИЛИКОН  
ВЪРХУ ВАС, НЕ ГО МАХАЙТЕ, А ВЕДНАГА ПОЛЕЙТЕ  
ЗАСЕГНАТОТО МЯСТО СЪС СТУДЕНА ВОДА-
- ДРЪЖТЕ ПИСТОЛЕТА ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
- ИЗКЛЮЧЕТЕ ЩЕПСЕЛА СЛЕД УПОТРЕБА.