



**ЗММ ООД
СМОЛЯН**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ПОДДРЪЖКА**



МАГАЗИН: гр. Варна; ул. "Струга" № 23, тел.: 052/64 30 30; факс: 052/64 30 35, моб.: +359 88 925 2963, email: info@bashmajstora.com
СЕРВИЗ: гр. Варна; ул. "Струга" № 25, тел.: 052/64 30 30; факс: 052/64 30 35, моб.: +359 88 806 2122, email: service@ bashmajstora.com

www.bashmaistora.bg

За сигурна и безопасна работа на режещия инструмент, моля следвайте следните инструкции.

Режещите инструменти са много чувствителни към удар. Задължително е внимателното боравене. Затова спазвайте следните предписания.

- След разопаковане почистете инструмента от смазката, огледайте режещите ръбове за наранявания и откъртвания;
- В случай на съставни инструменти, проверявайте якостта на затягащите болтове и гайки. Не използвайте удължители за гаечни ключове;
- Преди употреба проверявайте посоката на въртене на инструмента;
- Да се внимава при монтирането на инструментите за да се подсигури, че захващането е по присъединителните повърхнини, така че режещите ръбове да не са в контакт един с друг или със затягащите елементи;
- Проверявайте затягането на инструмента и скоростта на рязане /нормата на подаване/;
- Избирайте правилната ротационна скорост, не надвишавайте максимално разрешената скорост, указана върху инструмента;
- След особено тежки натоварвания, проверявайте инструмента за пукнатини, дефектни режещи ножове или нормално износване;
- След всяка работна смяна инструмента да се почиства от смоли, лепила и стърготини;
- Почиствайте опашките на инструментите, втулките, главинките и отстранявайте всякакви възможни повреди, които намаляват точността;
- Редовното презаточване води до удължаване живота на инструмента;

• Презаточването на инструмента трябва да се извършва от специалист. Използвайте услугите за презаточване, които предлага ЗММ ООД;

• При подмяна режещите пластини използвайте оригиналните резервни части на ЗММ ООД;

• Съставните инструменти трябва да се поправят само от компетентни и инструктирани лица;

• При използването на не оригинални резервни части, не на ЗММ ООД, поправка или модификация на наши инструменти от трети лица, ние не носим отговорност;

• Винаги носете ръкавици и предпазни очила, не носете широки дрехи, които могат да бъдат закачени от инструмента по време на работа;

• При връщане на инструменти за презаточване или възстановяване да бъдат добре почистени;

• ЗММ ООД не носи отговорност за повреди в следствие на транспортиране, неправилна употреба или неспособност да се използва инструмента;