


# EL 9 Wiring Diagram

Drawing EL 9- 02 - 08 June.2017

400 V 3 ~ 50 Hz Principal Drawing EL 9-01-08 mai 2006  
 4,5 + 4,5 kW. 13 A Exploded View EL 9-03-06  
 480 m³/h 12 m/s Spare Parts List EL 9-04-08  
 Wiring: SIF 1,5+2,5 mm² Start with Serial Nr.19.024 okt.2006



### **Списък на резервните части за модел EL 9**

За машина No. 19024

<b>Поз.</b>	<b>Part-No.</b>	<b>Описание</b>	<b>Кол-во.</b>	
31	6163150	Мотор W 150 с радиален вентилатор	1	
32	6163101	Държач на мотора	1	
33	6163151	Кондензатор на мотора	1	
34	6163103	Въздушен пръстен	2	
35	6163172	Реле с резистор	1	
36	6163104	Нагревател 3 kW	3	
37	6163105	Шайба	6	
38	6163106	Гайка	6	
39	6163152	Термостат 63°C, 25 Amp.	3	
40	6163108	Вътрешен термостат	1	
41	6163109	Уплътнение на термостата	1	
42	6163110	Копче на термостата	1	
43	6163175	Клеморед	2	
44	6163166	Изоляционна плоча	1	
45	6163199	Реле	2	
46	6163122	Клапан за изп. на напрежението PG 16	1	
47	6163123	Месингова гайка PG 16	1	
48	6163154	Захранващ кабел 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> L 2,5 m	1	
49	6163155	Отвор за изходящия въздух	1	
50	6163171	Отвор за входящия въздух	1	
51	6163156	Дъно	1	
52	6163157	Горен капак	1	
53	6163132	Черна дръжка	1	
54	6163119	Гумени крачета	4	
55	6163158	Серийна табелка EL 9	1	
56	6163126	Главен бутон с червена контролна светлина	2	
57	6163169	Превключвател (черен), 2-степени	1	
58	6163170	Капак	1	
59	6555005	СЕЕ щепсел 16 A	1	
60	6163185	Охлаждане на термостата	1	
61	6163174	Трансформатор	1	
62	6163175	Клапан за изп. на напрежението	1	
63	6163176	Основа на трансформатора	1	
64	6163178	Държач	2	
65	6163179	Предпазител 2 A	2	

## Вътрешно разположение на компонентите на модел EL 9

