


Model No.DSD180 CORDLESS DRYWALL SAW



Model No.DSD180 CORDLESS DRYWALL SAW

Артикул	Номер на частта	Описание	Смяна	Количество	New/Old	Продажба	Покупка	Забележка
001	266130-9	ВИНТ САМОНАВИВЕН С ВРЪЗКАРТ 3x16		3				
002	183C66-4	DUST COLLECTOR SET		1				
	D10	INC. 5						
003	456628-6	HOOK		1				
004-1	231661-7	TORSION SPRING 9		1				
005	183C66-4	DUST COLLECTOR SET		1				
	D10	INC. 2						
006	326680-7	SAFETY WIRE		1				
007	852N21-0	DSD180 NAME PLATE		1				
008	183E41-2	HOUSING SET		1				
	C10	ЩИФТ ГУМЕН 4		1				
	C20	ЩИФТ ГУМЕН 6		2				
	D10	INC. 30						
009	266326-2	ВИНТ САМОНАВИВЕН 4x18		9				
010	689098-6	ТОПЛОТВЕЖДАЩ РАДИАТОР		1				
011	911013-5	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА M3x10		1				
012	456625-2	LOCK OFF BUTTON		1				
013	650762-6	SWITCH		1				
014	140963-9	SWITCH PLATE COMPLETE		1				
015	620509-2	LIGHT CIRCUIT		1				
016	644808-8	TERMINAL		1				
018	421940-3	КАПАЧКА		1				
019	629193-0	DC MOTOR		1				
020	143694-9	SLIDER COMPLETE		1				
	C10	PIN 4		1				
	C20	RING 4		1				
	C30	SLIDER PLATE		1				
	C40	SLIDER GUIDE		1				
021	347010-9	BLADE HOLDER		1				
022	922106-3	БОЛТ ШЕСТОГРАМЕН M4x8		2				
023	211012-0	ЛАГЕРСАЧМЕН 606ZZ		1				
024	326679-2	SHOULDER WASHER		1				
025	212077-5	СЕПАРАТОР ИГЛЕН		1				
026	143690-7	CRANK SHAFT COMPLETE		1				
027	211032-4	ЛАГЕРСАЧМЕН 608ZZ		1				
028	456623-6	BASE		1				
029	911128-8	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА M4x16		2				
	183E41-2	HOUSING SET		1				
	C10	ЩИФТ ГУМЕН 4		1				
	C20	ЩИФТ ГУМЕН 6		2				
	D10	INC. 8						
031	123559-1	DUST COLLECTOR ASSEMBLY		1				
	D10	INC. 1-3,4-1,5,32-34						
032	213412-0	УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН 29		1				
033	286268-4	КАПАЧКА 31		1				
034	451177-8	DUST NOZZLE		1				
035	688165-4	LINE FILTER		1				
A01	456624-4	BASE COVER		1				
A02	456632-5	BLADE COVER		1				
A03	783201-2	КЛЮЧ ШЕСТОГРАМ 3		1				
A04	B-49703	BOARD CUTTER BLADE		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 7/4/2020