



5



7






6

QUICK START

VECTOR 50



- 1 EIN/ Messknopf
- 2 Funktionsknopf
- 3 Addieren, Subtrahieren/ Signal
- 4 AUS/ Löschknopf



SOLA-Messwerkzeuge GmbH

Unteres Tobel 25, A-6840 Götts

Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385

sola@sola.at, www.sola.at



Please find the operating instructions on
www.sola.at

R373273

