



## Мини горелка KEMPER

**ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА – ИЗПОЛЗВА СЕ САМО В ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНА ЗОНА – КАТЕГОРИЯ: ПРОПАН-БУТАН С ДИРЕКТНО НАЛЯГАНЕ.**

Благодарим ви, че закупихте нашият продукт и се надяваме да ви хареса. Препоръчваме ви да прочетете ръководството с инструкции, тъй като то съдържа важна информация за безопасната употреба и поддръжка. Също така препоръчваме да пазите внимателно този документ за справка, когато е необходимо.

### МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Важно: Прочетете внимателно това ръководство, за да се запознаете с устройството, преди да го свържете към захранване с газ. Запазете това ръководство за бъдещи справки. Това устройство работи само с газови бутилки бутан-пропан 575, 576, 580 KEMPER директно налягане. Опасно е да се опитвате да използвате други газови бутилки. Горещата лампа е предназначена за използване в добре проветриви помещения.

### ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ

Проверете плътността и състоянието на уплътнението, преди да свържете устройството към газовия патрон. Не използвайте уреда, ако уплътнението е повредено или износено. Не използвайте устройство, което тече, е повредено или не функционира. Уредът трябва да се използва в добре проветриви помещения и в съответствие с инструкциите. Обемът на въздуха, необходим за чисто изгаряне и за предотвратяване образуването на опасни неизгорели газови смеси е 2 m<sup>3</sup>/h на kW. Уредът е предназначен за работа в хоризонтално положение и с всякакъв наклон (360°), след загряване за 20-30 секунди. За продължителна употреба се препоръчва максимален наклон от 60° към устройството, за да се избегне прекомерно нагряване чрез пречупване. Уредът трябва да се използва далеч от запалими материали и най-малко на 70 см от мебели, стени и тавани. Цилиндърът трябва да се монтира на проветриво място, за предпочитане не на открито, далеч от открит пламък, електричество, източници на топлина и други хора. В случай на изтичане на газ от уреда, незабавно го изнесете от къщата на добре проветриво място без източници на запалване. Течът трябва да бъде открит и отстранен. Ако искате да тествате устройството си за теч, направете го навън. Не търсете течове с кибрит, използвайте сапун и вода. Внимание: Откритите части могат да се нагорещат много. Пазете от далеч от деца и други устройства. Когато оборудването не се използва, то трябва да се съхранява

в изправено положение, на подходящо място, защитено от риск от счупване, добре проветрено и недостъпно за деца. Пушенето е забранено по време на монтажа на бутилката, както и по време на цялото използване на уреда.

### **МОЩНОСТ**

Завъртете вентила на четвърт оборот (в посока „ОН“) и натиснете бутона за запалване. Ако забележите нещо необичайно по време на работа, незабавно изключете устройството. При продължителна употреба дъното на цилиндъра може да се охлади. Завъртете вентила в положение „ИЗКЛЮЧЕНО“ в края на работата. Частите на инструмента за запояване могат да се нагряват до високи температури. Пазете уреда от деца. Регулирането на подаването на газ се извършва чрез завъртане на главата на горелката надясно (намаляване) или наляво (увеличаване). Друг начин за регулиране на потока е да завъртите пръстена на дюзата (само с предпазни ръкавици).

### **СМЯНА НА ЦИЛИНДЪР**

Цилиндърът трябва да се монтира на проветриво място, за предпочитане не на открито, далеч от открит пламък, електричество, източници на топлина и други хора. Сменете бутилката, ако сте сигурни, че е напълно празна, разклатете устройството, не трябва да чувате пръскане на течност в бутилката. Уверете се, че вентилът е затворен и че горелката е изключена, преди да извадите газовия цилиндър. Завийте цилиндъра обратно на мястото му и се уверете, че газът е спрял и вътрешният клапан не изтича. Балонът се завинтва само на ръка и внимателно, за да не се повреди резбата. Отворете леко газовия кран и проверете газовия поток. Когато използвате нов цилиндър с незагрято устройство, формата на пламъка може да е нестабилна. След известно време фенерът се връща към нормален режим. Преди да инсталирате нов цилиндър, проверете състоянието на уплътненията. Следвайте стъпките в раздела

### **ЗАХРАНВАНЕ**


Бутилката не трябва да се изхвърля и оставя в природата, трябва да се осигури на сигурно място. Не пробивайте балона. Не хвърляйте празната кутия в огън.

### **ПОДДРЪЖКА**

За да почистите тялото на вашето устройство, използвайте памучен тампон, напоен със сапун и вода. Никога не използвайте абразивни продукти. Използвайте мека четка, за да почистите горелката. Не сменяйте устройството. Опасно е да се опитвате да модифицирате инструмента по какъвто и да е начин, да премахвате или пренареждате части, да използвате резервни части, които не са одобрени от производителя, всяко от тези действия може да анулира гаранцията, както и отговорността на производителя.

### **РЕМОНТ**

В случай на неизправности, занесете устройството в оторизирания сервиз „Баш Майстора“.



**Сервиз „Баш Майстора“**

**гр.Варна 9000**

**ул.„Струга“ 25**

**тел: 052 / 64 30 30**

**моб: 0888 06 21 22**

**email:service@bashmajstora.com**

**Работно време:**

**Понеделник - Петък: от 8:30 до 18:00 часа**

**Събота и Неделя: Почивен ден**