

ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

Начин на употреба:

Разклатете добре флакона с пяната, с винтила насочен надолу. Навийте флакона на адапторния пръстен на пистолета, като го държите обърнат надолу. Отворете регулиращия винтил на пистолета, като го навивате обратно на часовниковата стрелка: по този начин се отблокира спусъка на пистолета. Пистолетът е готов за употреба. Количеството и налягането на изходящата пяна се контролира посредством спусъка и регулиращия винтил на пистолета. Натиснете спусъка (за около 2 секунди) на пистолета така, че пяната да навлезе в екструдирещата тръба. По време на полагане на пяната дръжте пистолета с флакона във вертикална позиция, с вентила надолу. Веднага след изпразване на флакона го заменете с нов.

Почистване на пистолета:

Като държите пистолета насочен надолу, отвийте флакона с пяна от адапторния пръстен. Почистете външната част на адаптора и екструдирещата тръба като използвате ТЕКАPUR чистител за пяна. Никога не използвайте вода! Навийте чистителя на адапторния пръстен на пистолета. Пръскайте докато от пистолета започне да излиза чиста струя чистител. Махнете флакона. Натиснете спусъка на пистолета и пръскайте, докато всичкото количество чистител излезе от пистолета. По този начин пистолетът е напълно почистен и може да се използва отново или да се съхранява за дълъг период.

