

FIX 71

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО-СПРЕЙ

Универсално неопреново лепило-спрей за използване в домакинството и промишлеността.

СВОЙСТВА

- Лесно за употреба
- Бързо сцепление
- Трипозиционен клапан за различна ширина на приложение

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Може да се използва за залепване на метал, дърво, стъкло, полиуретанова пяна, хартия, текстил, корк, пластмаси, полиетилен, найлон...
- Не е подходящо за стиропор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основа	неопрен
Външен вид	течност
Характеристика на	миризмата (подобно на разтворител)
Отворено време	2-13 мин
Разход	150-300 g/m ²
Съдържание на сухо вещество	25-27 %
Плътност (20 °C)	≥ 1g/cm ³
Вискозитет (20 °C)	100-150 m Pas
Най-подходящата температура на приложение:	от 15 до 23 °C

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Залепваните повърхности трябва да бъдат чисти, обезпрашени и обезмаслени.
- Разклатете добре флакона преди употреба.
- При нанасянето дръжте флакона на 15 до 20 см от повърхността, върху която се нанася лепилото.
- Нанасяйте лепилото колкото е възможно по-равномерно върху двете залепвани повърхности.
- Изчакайте 5 минути, докато лепилото изсъхне и след това притеснете повърхностите една към друга.
- Окончателната якост на залепване се постига след 24 часа.
- След използване обърнете флакона наобратно и натискайте вентила, докато не изпразните напълно лепилото от вентила.

ОПАКОВКА

- 250 ml аерозолна доза.

СЪХРАНЕНИЕ

36 месеца. Съхранявайте продукта в изправено положение при температура 5-35 °C, не го излагайте на пряка слънчева светлина.



®

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.

