

Внимание:

- Проверете посоката на работа на диска.
- Преди да използвате диска изчакайте докато постигне максимална скорост.
- Не носете широки дрехи, които могат да бъдат закачени от въртящите се дискове.
- Не поправяйте диска ако по тялото има напукване и деформация.
- Не използвайте намаляваща втулка за отвор на диска.

Заточване:

Циркулярните триони трябва да се презаточват професионално. Когато височината на зъбите е по-малка от 1мм диска не трябва да се използва. Използвайте много охлаждаща течност при презаточването.

Гаранция:

ЗММ Пилана гарантира, че този инструмент няма дефект в материала или изработката. Не приема повреди от злоупотреба, неправилна употреба или преправяне. ЗММ Пилана не носи отговорност за специфични инциденти или повреди следствие на транспортиране, неправилна употреба или неспособност да се използва инструмента.

