



# Husqvarna®



525LK



UK	Посібник користувача	2-25
RU	Руководство по эксплуатации	26-50
BG	Ръководство за експлоатация	51-74
EL	Οδηγίες χρήσης	75-99
TR	Kullanım kılavuzu	100-121



## Съдържание

Въведение.....	51	Отстраняване на проблеми.....	69
Безопасност.....	53	Транспорт и съхранение.....	70
Монтаж.....	59	Технически данни.....	71
Операция.....	61	Принадлежности.....	72
Поддръжка.....	66	Декларация за съответствие.....	74

## Въведение

### Описание на продукта

Продуктът е ножица за трева с двигател с вътрешно горене.


Ние работим постоянно, за да подобряваме Вашата безопасност и ефективност по време на работа. Свържете се с дистрибутор по обслужването за повече информация.

### Предназначение

Продуктът се използва с тримерна глава за косене на трева. Не използвайте продукта за дейности, различни от подрязване и косене на трева.

**Забележка:** Националните разпоредби могат да поставят ограничения за работата с продукта.

### Общ преглед на продукта



1. Тримерна глава
2. Капачка за пълнене с грес
3. Ъглова зъбна предавка
4. Предпазител на режещо оборудване

5. Вал
6. Примкова ръкохватка
7. Регулатор за газта
8. Превключвател за спиране
9. Блокировка на регулатор за газта
10. Капачка на свещ и свещ
11. Съединение на вала
12. Капак на цилиндъра
13. Дръжка на въжето на стартера
14. Резервоар за гориво
15. Капак на въздушния филтър
16. Купол на горивната помпа
17. Смукач
18. Регулиране на дръжката
19. Задвижващ диск
20. Инструкция за експлоатация
21. Шестостенен ключ
22. Шплинт
23. Комбиниран гаечен ключ

## Символи върху продукта



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Внимавайте и използвайте продукта правилно. Този продукт може да причини сериозно нараняване или смърт на оператора и други хора.



Прочетете внимателно ръководството за оператора и се уверете, че разбирате инструкциите, преди да използвате този продукт.



Използвайте предпазна каска на местата, където върху Вас могат да паднат предмети. Използвайте одобрена защита на слуха. Използвайте одобрени защитни средства за очите.



Използвайте одобрени защитни ръкавици.



Използвайте устойчиви на плъзгане ботуши за тежък режим на работа.



Възможно е изхвърчане на предмети от продукта, което може да доведе до нараняване.



Максимални обороти на изходния вал.



Поддържайте минимална дистанция от 15 m спрямо хора и животни по време на работа с продукта.



Използвайте само гъвкава тел за рязане. Не използвайте метално режещо оборудване за подрязване на трева.



Стрелките показват ограничението за положението на ръкохватката.



Купол на горивната помпа.



Смукач.



Гориво.



Етикет за шумовите емисии за околната среда съгласно директивите и регламентите на ЕС и Обединеното кралство и законодателството на Нов Южен Уелс "Регламент 2017 относно защитата от дейности, оказващи влияние на околната среда (контрол на шума)". Гарантираното ниво на звуковата мощност на продукта е посочено в *Технически характеристики на страница 71* и на етикета.



Продуктът е в съответствие с приложените директиви на ЕО.



Този продукт съответства на Приложените регламенти на Обединеното кралство.

ууууwwxxxx

На табелката с данни е изписан серийният номер. **уууу** е годината на производство, а **ww** – седмицата на производство.

**Забележка:** Останалите символи/стикери на продукта се отнасят до изисквания по отношение на сертификати за определени пазари.

## Емисии Euro V



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Намесата в двигателя прави невалидно ЕС одобрението на тип на този продукт.

## Отговорност за продукта

Както е посочено в законите за отговорност за вреди, причинени от стоки, ние не носим отговорност за щети, причинени от нашия продукт, ако:

- продуктът е неправилно ремонтиран.
- продуктът е ремонтиран с части, които не са от производителя или не са одобрени от производителя.
- продуктът има принадлежност, която не е от производителя или не е одобрена от производителя.
- продуктът не е ремонтиран в одобрен сервизен център или от одобрен орган.

## Безопасност

### Дефиниции за безопасност

Предупреждения, знаци за внимание и бележки се използват за указване на особено важни части на инструкцията.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използва се, ако има опасност от нараняване или смърт за оператора или за околните, ако не се спазват инструкциите в ръководството.



**ВНИМАНИЕ:** Използва се, ако има опасност от повреждане на машината, други материали или съседната зона, ако не се спазват инструкциите в ръководството.

**Забележка:** Използва се за предоставяне на повече информация, която е необходима в дадена ситуация.

### Общи инструкции за безопасност



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- Моторната коса, хресторезът или тримерът са опасни инструменти, които могат да предизвикат сериозно нараняване или смърт на оператора или заобикалящите го, ако с тях се работи немарливо или неправилно. Много е важно да прочетете това ръководство за експлоатация и да разберете съдържанието му.
- При никакви обстоятелства не бива да се нанасят изменения в първоначалната конструкция на продукта без разрешение от производителя. Никога не използвайте продукт, чиято оригинална конструкция е била модифицирана по някакъв начин, и винаги използвайте оригинални аксесоари. Неразрешени модификации и/или приспособления биха могли да предизвикат

сериозни телесни повреди или смъртта на оператора или други лица.

- Вътрешността на ауслуха съдържа химикали, които може да са карциногенни. В случай че ауслухът е повреден, избягвайте допир с тези елементи.
- Тази машина създава електромагнитно поле по време на работа. При някои условия това поле може да интерферира с активни или пасивни медицински имплантанти. За да намалите риска от сериозно или смъртоносно нараняване, ние препоръчваме лицата с медицински импланти да говорят с лекаря си и производителя на медицинския имплант, преди да започнат да работят с този продукт.

### Инструкции за безопасност за работа




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Преди да пристъпите към работа, трябва да разберете разликата между косене и подрязване на тревни площи.
- Ако се окажете в ситуация, в която сте неуверени как да постъпите, се посъветвайте със специалист. Свържете се с Вашия дилър или с Вашия сервиз. Избягвайте всякаква употреба, за която се чувствате недостатъчно квалифицирани.
- Никога не използвайте продукт, който е неизправен. Извършвайте описаните в това ръководство за експлоатация редовни проверки за безопасност, поддръжка и сервиз. Определени операции по поддръжката и сервиза се извършват единствено от квалифицирани специалисти. Направете справка с *Поддръжка на страница 66*.
- Преди да пуснете продукта, всички капаци, предпазители и ръкохватки трябва да бъдат монтирани. Уверете се дали капачката на запалителната свещ и запалващият кабел

са изправни, за да избегнете опасността от електрически удар.

- Никога не използвайте продукта, ако сте уморени, ако сте под въздействието на алкохол или наркотични вещества, медикаменти, които въздействат на зрението, преценката или координацията Ви.
- Не използвайте продукта в лошо време, например гъста мъгла, силен дъжд, силен вятър, пронизващ студ и т.н. Работата в лошо време е изморителна и често води със себе си допълнителен риск, като например заледена повърхност, непредсказуема посока на повалянето и т.н.
- Единствените принадлежности, които можете да използвате с този двигател, са режещите приставки, препоръчани от нас. Направете справка с *Принадлежности на страница 72*.
- Никога не позволявайте на деца да използват продукта или да бъдат в близост до него. Тъй като продуктът е оборудван с пружинен превключвател за включване/изключване и може да бъде запален чрез прилагане на ниска скорост и сила върху дръжката на стартера, дори и малките деца при някои обстоятелства могат да са способни да включат продукта. Това може да означава риск от сериозна телесна повреда. Поради това отстранявайте лулата на запалителната свещ, когато продуктът не е под прякото Ви наблюдение.
- Работата на двигател в затворено или лошо вентилирано помещение може да доведе до смърт поради задушаване или отравяне с въглероден окис.
- Капакът на съединителя и валът трябва да са монтирани, преди продуктът да се стартира, защото в противен случай съединителят може да се разхлаби и да предизвика телесна повреда.
- Уверете се, че докато работите, в радиус от 15 m няма хора или животни. Когато няколко оператора работят в една и съща площ, трябва да се спазва безопасно разстояние от поне 15 m. В противен случай съществува риск от сериозна телесна повреда. Спрете незабавно продукта, ако някой се приближи. Никога не се обръщайте с продукта, без преди това да проверите зад Вас и да се уверите, че в зоната за безопасност няма никой.
- Уверете се, че хора, животни или предмети не могат да повлияят на управлението на продукта или да влязат в контакт с режещата приставка или изхвърлени от нея предмети. Никога обаче не използвайте продукта, ако нямате възможност да повикате помощ в случай на злополука.
- Винаги проверявайте работната площ. Отстранете всички свободни предмети, като камъни, счупени стъкла, гвоздеи, стоманени въжета, жици и др., които могат да бъдат изхвърлени или да се омотаят около режещото оборудване.

- Уверете се, че можете да се движите и да стоите безопасно. Проверете площта около Вас за потенциални препятствия (корени, камъни, клони, канавки и така нататък), в случай че се наложи да се преместите внезапно. Бъдете много предпазливи при работа по наклонен терен.



- По всяко време трябва да пазите добро равновесие и да сте в стабилен стоещ. Не се протягвайте прекалено далеч.
- Винаги дръжте продукта с две ръце. Дръжте продукта отдясно на тялото си.
- Дръжте режещото оборудване под нивото на кръста си.
- Изключете двигателя, преди да се преместите на друга площ. Поставете предпазителя при транспортиране, преди да пренесете или транспортирате оборудването на разстояние.
- Никога не оставяйте продукта без надзор, докато двигателят работи.
- Преди да отстраните натрупания материал около оста на резеца, спрете двигателя и режещото оборудване. Нито операторът на продукта, нито някой друг трябва да се опитва да отстранява нарязания материал, докато двигателят работи или докато режещото оборудване се върти, тъй като това може да доведе до сериозно нараняване. По време на работа и непосредствено след това ъгловата предавка може да е нагорещена. При допир съществува риск от изгаряне.
- Внимавайте за хвърчащи предмети. Винаги носете одобрена защита на очите. Никога не се навеждайте отвъд предпазителя на режещата приставка. В очите Ви могат да попаднат камъни, отпадъци и др., които могат да причинят слепота или сериозно нараняване.
- Понякога се заклещват клони или трева между предпазителя и режещото оборудване. Преди почистване на продукта винаги спирайте двигателя.
- Винаги понижавайте скоростта на двигателя до обороти на празен ход след всяка работна операция. Продължителната работа на пълни обороти, без двигателят да е натоварен, може да предизвика сериозна повреда на двигателя.


- Бъдете винаги нащрек за предупредителни сигнали или подвиквания, когато носите защита на слуха. Винаги отстранявайте антифоните незабавно след спиране на двигателя.
- Прекомерното излагане на вибрации може да доведе до поражения върху кръвоносни съдове и нервната система на хора със смущения в кръвообращението. Потърсете лекарска помощ, ако се появят симптоми, които могат да са резултат от вибрации. Такива симптоми са например изтръпване, загуба на чувствителност, „иглички“, „бодежи“, болки, физическо отпускане, промяна на цвета или състоянието на кожата. Тези симптоми се появяват обикновено на пръстите, ръцете и китките.
- Не използвайте продукта с повредена лула на запалителната свещ.
- Не използвайте продукт с дефектен ауспук.
- Пазете всички части на тялото си далеч от въртящата се режеща приставка и горещите повърхности.
- Никога не използвайте продукт, чийто ауспук е неизправен
- Никога не стартирайте и не използвайте продукта на закрито, в близост до запалим материал или в пространства без достатъчна вентилация. Отработените газове от двигателя съдържат въглероден окис – много опасен отровен газ без миризма. Също така отработените газове са горещи и може да съдържат искри, които да доведат до избухване на пожар.

## Лични предпазни средства




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- При работа с продукта винаги използвайте одобрени лични предпазни средства. Личните предпазни средства не изключват изцяло риска от нараняване, но намаляват степента на нараняването при злополука. Нека вашият дилър Ви помогне да изберете подходящото оборудване.
- Използвайте защитна каска, когато има риск от падащи предмети.




- Използвайте одобрени антифони, осигуряващи подходящо намаляване на шума. Дълготрайното


излагане на шум може да доведе до постоянно влошаване на слуха.



- Използвайте одобрени защитни средства за очите. Ако използвате маска, използвайте също и одобрени защитни очила. С одобрени защитни очила се има предвид такива, които отговарят на стандарт ANSI Z87.1 за САЩ или EN 166 за страните от ЕС.



- Когато е необходимо, носете ръкавици, например, когато закрепвате, проверявате или почиствате режещото оборудване.




- Използвайте защитни ботуши със стоманени бомбета и противоплъзгаща подметка.



- Използвайте дрехи, направени от здрава тъкан. Винаги използвайте здрави, дълги панталони и дълги ръкави. Не носете използвайте дрехи, които могат да се захванат за храсти и клони. Не носете бижута, къси панталони, сандали и не работете боси. Носете косата си безопасно над нивото на рамената.

- Дръжте в близост комплект за първа помощ.



## Приспособления за безопасност на машината



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

В този раздел се описва предпазното оборудване на продукта, неговото предназначение и как трябва да се извършват проверки и техническо обслужване, за да се гарантира правилната работа. Вижте инструкциите под заглавието *Общ преглед на продукта на страница 51*, за да откриете къде се намират тези части на продукта Ви.

Срокът на експлоатация на продукта може да се намали, а рискът от злополуки да се повиши, ако не се извършва правилно техническо обслужване на продукта и сервизът и/или ремонтите не се извършват професионално. Ако Ви е необходима допълнителна информация, обърнете се към сервиза, разположен най-близо до Вас.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не използвайте продукта с дефектни обезопасителни компоненти. Предпазните средства на продукта трябва да бъдат прегледани и технически обслужвани, както е описано в този раздел. Ако продуктът Ви не премине успешно някоя от изброените проверки, свържете се със сервиза си за извършване на ремонт.




**ВНИМАНИЕ:** Всяко извършване на сервиз и ремонт на машината изисква специално образование. Това важи в особена степен за предпазните средства на машината. Обърнете към сервиза си, ако машината не отговаря на изброените по-долу проверки. При покупката на наш продукт ние гарантираме предоставянето на квалифицирани ремонтни услуги и сервиз. Ако мястото, от което сте закупили машината, не е наш специализиран дистрибутор, запитайте за най-близката сервизна работилница.


## За проверка на блокировката на регулатора на газта

Фиксаторът на дроселната клапа е предназначен за предотвратяване на неволното задействане на регулатора на дроселната клапа.


1. Натиснете блокировката на регулатора за газта (А) и се уверете, че регулаторът на дроселната клапа е освободен (В). Когато отпуснете ръкохватката, регулаторът на дроселната клапа и блокировката на регулатора за газта се връщат в изходното си положение. Това се осъществява с помощта на две независими една от друга възвратни пружини. В това положение регулаторът на дроселната клапа застава автоматично в положение на работа на празен ход.




2. Уверете се, че регулаторът на дроселната клапа е фиксиран на празен ход, когато се освобождава блокировката на регулатора за газта.




3. Натиснете блокировката на регулатора за газта и се уверете, че се връща в изходното си положение, когато го отпуснете.



4. Проверете дали регулаторът на дроселната клапа и блокировката на регулатора за газта се движат свободно и възвратните пружини са в изправност.




- Стартирайте продукта (направете справка с инструкциите в *За стартиране на продукта на страница 64*) и дайте пълна газ.
- Отпуснете газа и се уверете, че режещото оборудване спиращо и остава неподвижно. Ако режещото оборудване продължава да се върти, когато газта е на празен ход, трябва да се провери настройката за празен ход на карбуратора. Вижте инструкциите в глава *Поддръжка на страница 66*.



#### За проверка на превключвателя за спиране

- Стартирайте двигателя.
- Преместете превключвателя за спиране на положение за спиране и се уверете, че двигателят спиращо.



#### За проверка на смазването на режещото оборудване




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте режещо оборудване без одобрен и правилно поставен предпазител на режещото оборудване. Вижте *Принадлежности на страница 72*.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги използвайте предпазителя за режещо оборудване, препоръчан за режещото оборудване, което използвате. Използването на неподходящ или неизправен предпазител на режещото оборудване може да доведе до сериозна

телесна повреда. Вижте *Технически данни на страница 71*.

Предпазителят на режещото оборудване предпазва от нараняване, причинено от изхвърляне на предмети по посока на оператора. Той също така предпазва от наранявания, които биха възникнали при докосване на режещото оборудване.



- За извършване на визуална проверка например пукнатини.
- Подменете предпазителя на режещото оборудване, ако бъде повреден.


#### За проверка на смазването на антивибрационната система



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Използването на неправилно навита корда или неправилно режещо оборудване води до повишаване на нивото на вибрациите.

Антивибрационната система намалява вибрациите в ръкохватките до минимално ниво, което улеснява работата. Антивибрационната система на продукта намалява вибрациите между двигателния механизъм и валовия механизъм.




- Спрете двигателя.
- Извършете визуална проверка за деформация и повреда, например пукнатини.

3. Уверете се, че антивибрационните части са прикачени правилно.




#### За проверка на ауспуха




Ауспухът е предназначен за максимално намаляване на нивата на шума и за отвеждане на отработените газове настрана от потребителя.

- За извършване на визуална проверка и деформация.
- Уверете се, че ауспухът е правилно закрепен към продукта.



- Ако ауспухът на Вашия продукт е снабден с искрогасителен екран, извършете визуална проверка. Подменете искрогасителната мрежа, ако е повредена.
  - а) Почистете искрогасителната мрежа, ако е запушена. Запушената искрогасителна мрежа ще предизвика прегряване на двигателя, което може да причини повреда на двигателя.

- b) Уверете се, че искрогасителната мрежа е прикачена правилно.



#### Безопасност при работа с гориво



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта.

- Никога не стартирайте продукта, ако върху него има разлив на гориво. Избършете разлятото гориво и оставете остатъците да се изпарят.
- Никога не стартирайте продукта, ако има разлив на гориво върху Вас или дрехите Ви. Сменете дрехите си и измийте частите на тялото си, които са били в контакт с горивото. Използвайте сапун и вода.
- Никога не стартирайте продукта, ако има теч на гориво. Проверявайте редовно за течове от капачката и маркучите за горивото.
- Когато доливате гориво, винаги поставяйте продукта върху хоризонтална повърхност и проверявайте дали режещото оборудване не влиза в контакт с някакъв предмет.
- Проявявайте предпазливост при работа с горивото. Имайте предвид опасността от пожар, експлозия или вдишване на изпарения.
- Бъдете внимателни, когато боравите с гориво, и проверявайте дали е налице адекватна вентилация. Горивото и отпадните продукти от горивото са лесно възпламеними и могат да причинят сериозно нараняване при вдишване или когато влязат в контакт с кожата.
- Смесете и налейте горивото навън, където няма искри или пламъци.
- Не пушете и не съхранявайте горещи предмети в близост до горивото.
- Преди зареждане с гориво винаги изключвайте двигателя и го оставете да се охлади за няколко минути.
- При зареждане с гориво отворете бавно капачката за горивото, за да освободите налягането внимателно.
- След зареждане затегнете внимателно капачката за горивото.
- Почистете около капачката на горивния резервоар. Замърсяванията в горивния резервоар водят до нарушения на режима на работата.

- Винаги преди стартиране премествайте продукта на 3 m (10 ft) от мястото, където е бил зареден с гориво и където държите горивото.

## Инструкции за безопасност при техническо обслужване



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги спирайте двигателя, преди да започнете да работите по режещото оборудване. Режещото оборудване продължава да се върти дори когато сте пуснали газта. Уверете се, че режещото оборудване е спряло напълно и извадете запалителната свещ, преди да започнете работа по него.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неподходящо режещо оборудване може да повиши вероятността от злополуки.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверете дали кордата на тримера е плътно и равномерно навита около барабана, тъй като в противен случай продуктът ще предизвика вредни вибрации.

- Използвайте режещо оборудване само с препоръчаното от нас предпазно оборудване. Вижте *Принадлежности на страница 72*.

## Монтаж

### Въведение




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди сглобяване на продукта трябва да прочетете и разберете главата за безопасност.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Отстранете кабела на запалителната свещ от запалителната свещ, преди да сглобите продукта.

### За монтаж на примковата ръкохватка


1. Поставете примковата ръкохватка върху двусекционния вал, между стрелките.




2. Поставете втулката в отвора на примковата ръкохватка.
3. Монтирайте гайката, копчето и винта. Не затягвайте напълно.
4. Регулирайте продукта до удобно положение за работа.
5. Затегнете ръчката.

### За да монтирате двусекционния вал


1. Завъртете фиксатора, за да разхлабите съединителя.
2. Подравнете маркера на режещото оборудване (A) със стрелката на съединението (B).



3. Внимателно натиснете двусекционния вал в съединеното, докато чуete щракване.




4. Затегнете напълно ръчката.




### За разглобяване на двусекционния вал

1. Завъртете фиксатора 3 оборота или повече, за да разхлаете съединението.




2. Натиснете и задръжте бутона (С).
3. Дръжте здраво края на вала, към който е закрепен двигателят.
4. Издърпайте приставката от съединението в права посока.




### За да монтирате предпазителя на режещото оборудване и тримерната глава

1. Прикачете правилния предпазител на режещото оборудване (А) за тримерната глава. Вижте *Принадлежности на страница 72*.

2. Поставете предпазителя на режещото оборудване към мястото на присъединяване на вала.
3. Прикачете с болта (L).




4. Монтирайте задвижващия диск (В) върху изходния вал.
5. Завъртете изходния вал, докато един от отворите в задвижващия диск се изравни със съответния отвор в корпуса на скоростната кутия.
6. Поставете шплинта (С) в отвора, за да заключи двусекционния вал.
7. Завъртете тримерната глава/пластмасовите ножове (Н) противоположно на посоката, в която се въртят тримерната глава/пластмасовите ножове.




## За да разглобите предпазителя за режещото оборудване и тримерната глава

1. Завъртете тримерната глава/пластмасовите ножове (Н) в посоката, в която се въртят тримерната глава/пластмасовите ножове.



2. Извадете шплинта (С) от отвора, за да освободите вала.

3. Отстранете задвижващия диск (В) от изходния вал.
4. Разхлабете болта (L) от съединението на предпазителя на режещото оборудване на вала.



5. Отстранете предпазителя на режещото оборудване (А).

## Операция

### Гориво

Този продукт разполага с двутактов двигател.



**ВНИМАНИЕ:** Неподходящият тип гориво може да доведе до повреда на двигателя. Използвайте смес от бензин и масло за двутактови двигатели.

### Бензин




**ВНИМАНИЕ:** Винаги използвайте смес от качествено масло и бензин с октаново число най-малко 90 (RON). При употреба на по-ниско октаново число има опасност от поява на чукане в двигателя. Това води до повишаване на температурата на двигателя, което може да доведе до сериозна повреда.



**ВНИМАНИЕ:** Ако Вашият продукт е снабден с катализатор, използвайте смес от висококачествен безоловен бензин и масло. Оловният бензин ще разруши катализатора.

- Използвайте бензин с ниско ниво на емисии, известен още като алкилатен бензин, ако такъв е наличен.



- Гориво с етанолова смес, може да се използва Е10 (смес с макс. 10% етанол). Използването на етанолови смеси по-високи от Е10 създава лоши условия на работа, което може да повреди двигателя.
- При продължителна работа на високи обороти препоръчваме по-високо октаново число.

### алкилатно горивоHusqvarna

Препоръчваме да използвате алкилатно гориво на Husqvarna за най-добра производителност. Горивото съдържа по-малко опасни вещества в сравнение с обикновеното гориво, което намалява опасните отработени газове. Горивото има отделило малко количество опасни остатъчни вещества, след като изгори, а това поддържа компонентите на двигателя по-чисти. Така се удължава експлоатационният срок на двигателя. алкилатното гориво наHusqvarna не е налично на всички пазари.

### Масло за двутактов двигател



**ВНИМАНИЕ:** Нискокачествено масло и/или неправилно съотношение масло/гориво може да повреди продукта

и да намали експлоатационния живот на катализаторите.



**ВНИМАНИЕ:** Не използвайте масло за извънбордови двутактови двигатели с водно охлаждане, понякога наричано извънбордово масло.



**ВНИМАНИЕ:** Не използвайте масло за четиритактови двигатели.


- За постигане на най-добри резултати и работни характеристики използвайте масло за двутактови двигатели на Husqvarna.
- Ако не разполагате с масло за двутактови двигатели на Husqvarna, използвайте друго висококачествено масло за двутактови двигатели, разработено за двигатели с въздушно охлаждане. Говорете с дистрибутора по сервизното обслужване за избор на точното масло.

Бензин, l	Масло за двутактов двигател, l
	<b>2% (50:1)</b>
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40

## Смесване на бензин и масло за двутактов двигател



**ВНИМАНИЕ:** Има риск малки грешки да повлияят драстично на съотношението в сместа, когато смесвате малки количества гориво. Внимателно измервайте количеството масло, което да се смеси, за да сте сигурни, че ще получите правилната смес.




1. Налейте половината количество от бензина, който ще се използва.
2. Добавете цялото количество масло и смесете (разклатете) горивната смес.
3. Долейте останалото количество бензин.
4. Внимателно смесете (разклатете) горивната смес и напълнете резервоара за гориво на продукта.
5. Изпразнете и почистете резервоара за гориво, ако няма да използвате продукта известно време.

**Забележка:** Не смесвайте гориво за повече от 1 месец наведнъж и винаги смесвайте бензин и масло в чист контейнер, предназначен за гориво.

## Пълнене на резервоара за гориво

1. Почистете областта около капачката на резервоара за гориво.
2. Разклатете контейнера и се уверете, че горивото е напълно смесено. Използвайте резервоар за гориво с клапан против разливане.
3. Напълнете резервоара за гориво.
4. Затегнете капачката на резервоара за гориво внимателно.
5. Преди стартиране преместете продукта на 3 m (10 ft) или повече от мястото, където е извършено зареждането с гориво и където се намира източникът на горивото.




**ВНИМАНИЕ:** Замърсяването в резервоарите води до неизправности. Почиствайте редовно резервоара за гориво и резервоара за верижно масло и сменяйте горивния филтър веднъж годишно или по-често.

## Преди да започнете работа с продукта

- Прегледайте работната площ, за да се уверите, че познавате типа терен. Прегледайте наклона на терена и дали има препятствия, като например камъни, клони и канавки.
- Извършете цялостна инспекция на продукта.
- Извършете инспекциите за безопасност, техническо обслужване и обслужване, които са посочени в това ръководство.


- Проверете дали всички капаци, предпазителят на тримера и тримерната глава са правилно закрепени и не са повредени или напукани. Сменете ги, ако са изложени на опасност от удар или са напукани.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте продукта без предпазител или с дефектен предпазител.


### За да подготвите продукта за стартиране

1. Натискайте горивната помпа, докато горивото започне да изпълва балона.



**Забележка:** Не е необходимо балонът да е изцяло пълен.

2. Преместете смукача нагоре в положение "задействан смукач".




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Режещото оборудване започва да се върти веднага щом стартирате двигателя със смукача.

### За да подготвите студен двигател за стартиране

1. Натискайте многократно купола на горивната помпа, докато горивото не започне да изпълва купола. Не е необходимо да се пълни докрай куполът на горивната помпа.



2. Преместете смукача нагоре в положение "задействан смукач".




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Режещото оборудване започва да се върти веднага щом стартирате двигателя със смукача.

## За да подготвите топъл двигател за стартиране

1. Натискайте многократно купола на горивната помпа, докато горивото не започне да изпълва купола. Не е необходимо да се пълни докрай куполът на горивната помпа.



2. Издърпайте дръжката на въжето за стартиране, докато двигателят запали. Натиснете бавно регулатора за газта, за да увеличите оборотите на двигателя постепенно.



**ВНИМАНИЕ:** Не издърпвайте въжето на стартера напълно. Не пускайте дръжката на въжето на стартера, когато то е издърпано напълно. Това може да повреди продукта.

## За стартиране на продукта



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да стартирате продукта, прочетете инструкциите с предупреждения в главата за безопасност (направете справка с *Безопасност на страница 53*).

1. Използвайте защитни ръкавици.
2. Дръжте корпуса на продукта на земята с лявата си ръка.



**ВНИМАНИЕ:** Не използвайте кратката си!

3. Дръжте дръжката на стартерното въже с дясната си ръка.
4. Изтеглете бавно стартерното въже с дясната ръка до положение, в което усетите съпротивление (зъбците на стартера зацепват).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не навивайте стартерното въже около ръката си.

5. Дръпнете шнура бързо и със сила.




**ВНИМАНИЕ:** Не издърпвайте стартерното въже изцяло и не отпускайте дръжката на стартерното въже, когато то е напълно изтеглено. Това може да повреди продукта.

6. Дърпайте стартерното въже, докато двигателят стартира, или максимум 5 пъти.
7. Поставете смукача в начално положение, когато двигателят стартира, или след като издърпате стартерното въже 5 пъти.
8. Ако е необходимо, продължете да дърпате стартерното въже, докато двигателят стартира.
9. Оставете двигателя да работи в продължение на 10 секунди.
10. Давайте газ постепенно.
11. Уверете се, че двигателят работи плавно.

**Забележка:** Ако двигателят спре, извършете процедурата отново.

## Спиране на продукта

1. За да спрете двигателя, преместете ключа за спиране в положение за спиране.




**ВНИМАНИЕ:** Превключвателят за спиране автоматично се връща в първоначалното положение. За да се предотврати непреднамерено включване, лулата на запалителната свещ трябва да се сваля от запалителната свещ, когато се извършват работи по монтиране, проверка и/или техническо обслужване.

## Относно повърхността




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не докосвайте областта, която е идентифицирана със сиво на илюстрацията. Има риск от наранявания от изгаряне, когато продуктът е горещ. Има риск от електрически удар, ако лулата на запалителната свещ е повредена. Не използвайте продукт, който има повредена лула на запалителната свещ.



## Дооформяне на трева с тримерна глава

### Кастрене на трева

1. Дръжте тримерната глава непосредствено над земята под ъгъл. Не натискайте кордата на тримера в тревата.




2. Намалете дължината на кордата на тримера с 10 – 12 cm/4 – 4,75 in.
3. Намалете оборотите на двигателя, за да понижите опасността от увреждане на растенията.
4. Използвайте 80% газ, когато режете трева близо до обекти.




## Рязане на трева

1. Уверете се, че кордата на тримера е успоредна на земята, когато режете тревата.



2. Не натискайте тримерната глава към земята. Това може да повреди продукта.
3. Движете продукта от едната към другата страна, когато режете трева. Работете на пълни обороти.



## За почистване на трева

Въздушният поток от кордата на въртящия се тример може да се използва за отстраняване на отрязана трева от зоната.

1. Хванете тримерната глава и кордата на тримера успоредно на земята и над земята.
2. Приложете пълна газ.
3. Движете тримерната глава от едната страна до другата и почиствайте тревата.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Почиствайте капака на тримерната глава всеки път, когато монтирате нова корда на тримера, за да предотвратите нарушаване на баланс и вибрации в ръкохватките. Освен това извършете проверка на другите части на тримерната глава и я почиствайте, ако е необходимо.

## Поддръжка

### Разписание за техническо обслужване

ръководство за оператора техническо и сервизно обслужване. За техническо или сервизно обслужване, което не е посочено в това ръководство за оператора, се обрънете към Вашия сервизен дилър. 



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Извършвайте само посоченото в това

Техническо обслужване	Ежедневно	Всяка седмица	Всеки месец
Почистете външната повърхност.	X		
Уверете се, че блокировката на регулатора за газта и регулаторът за газта работят правилно.	X		
Извършете проверка на превключвателя за спиране, за да се уверите, че работи правилно.	X		
Уверете се, че режещото оборудване не се върти при обороти на празен ход.	X		
Почистете въздушния филтър. Сменете въздушния филтър, ако е необходимо.	X		
Проверете предпазителя на режещото оборудване за повреда и пукнатини. Сменете предпазителя, ако е ударен или повреден.	X		
Проверете тримерната глава за повреди и пукнатини. Сменете тримерната глава, ако е повредена.	X		
Уверете се, че всички винтове и гайки са затегнати.	X		
Проверете двигателя, резервоара за гориво и горивните линии за течове.	X		
Почистете системата за охлаждане.		X	
Проверете стартера и стартерното въже за повреди.		X	
Проверете антивибрационните елементи за повреди и пукнатини.		X	
Почистете външните части на запалителната свещ. Отстранете я и извършете проверка на разстоянието между електродите. Регулирайте разстоянието между електродите до необходимото разстояние, направете справка с <i>Технически данни на страница 71</i> или сменете запалителната свещ. Уверете се, че към запалителната свещ има монтиран супресор.		X	
Почистете външните части на карбуратора и зоната около него.		X	
Уверете се, че ъгловата зъбна предавка е правилно напълнена с грес, вижте <i>Ъглова зъбна предавка на страница 69</i> . Ако не е, използвайте грес за ъглова зъбна предавка на Husqvarna.		X	
Почистете или сменете искрогасителната мрежа на ауспуха (отнася се само за ауспуси без катализатор).			X
Извършете проверка на горивния филтър за замърсяване и на маркуча за горивото за пукнатини или други дефекти. Сменете частите, ако е необходимо.			X
Извършете проверка на всички кабели и връзки.			X

Техническо обслужване	Еже-дневно	Всяка седмица	Всеки месец
Ако е необходимо да смените съединителя, пружините на съединителя или барабана на съединителя, се обърнете към Вашия сервизен дилър.			X
Сменете запалителната свещ. Уверете се, че към запалителната свещ има монтиран супресор.			X

## Регулиране на оборотите на празния ход

1. Уверете се, че въздушният филтър е чист и че капакът на въздушния филтър е монтиран.
2. Регулирайте оборотите на празен ход с регулиращия винт за празния ход. Регулиращият винт за празен ход Т е обозначен със знак "Т".



3. Завъртете регулиращия винт на оборотите по часовниковата стрелка, докато режещото оборудване започне да се върти.
4. Завъртете регулиращия винт на оборотите обратно на часовниковата стрелка, докато режещото оборудване спре.

Оборотите на празния ход са правилни, когато двигателят работи плавно във всяко положение. Оборотите на празния ход трябва да бъдат под оборотите, при които режещото оборудване започва да се върти.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако режещото оборудване не спира, когато регулирате оборотите на празния ход, обърнете се към най-близкия сервизен дистрибутор. Не използвайте продукта, докато не бъде правилно регулиран или ремонтиран.

**Забележка:** За препоръчителните обороти на празния ход направете справка с *Технически данни на страница 71*.

## За техническо обслужване на тримерната глава

1. Използвайте само препоръчаните режещо оборудване и предпазител на режещото оборудване. Вижте *Принадлежности на страница 72*.
2. Проверете дали резецът на предпазителя на режещото оборудване не е повреден – отрязан кордата на правилната дължина.
3. Поставете кордата според илюстрациите на последните страници на ръководството.


## Система за охлаждане

Продуктът има система за охлаждане, която поддържа работната температура възможно най-ниска.

Почиствайте компонентите на системата за охлаждане с четка всяка седмица или по-често при по-тежки условия. Замърсената или блокирана система за охлаждане може да причини прегряване на продукта, което да доведе до повреда на буталото и цилиндъра.

Системата за охлаждане се състои от следните компоненти:

1. Смукателен въздуховод на стартера.
2. Ребра на маховика.
3. Охлаждащи ребра на цилиндъра.
4. Капак на цилиндъра.
5. Капак на ауспуха.
6. Плоча на ауспуха.




## За техническо обслужване на ауспуха

Ауспухът намалява нивото на шума и насочва отработените газове далеч от оператора.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ауспуси, които имат катализатор, се нагряват много по време на работа и остават горещи известно време след спиране на продукта. Това е валидно и за празния ход. Ако докоснете продукта, ще изгорите кожата си. Взимайте предвид риска от пожар.

1. Спрете продукта и го оставете да се охлади.
2. Отстранете капака на ауспуха.



3. Отстранете винта, задържащ искрогасителната мрежа.



4. Почистете искрогасителната мрежа, ако е блокирана, или я сменете, ако е повредена.



**ВНИМАНИЕ:** В случай на повреда искрогасителната мрежа трябва да бъде сменена. Не използвайте даден продукт, ако искрогасителната мрежа на ауспуха липсва или е дефектна.



**ВНИМАНИЕ:** Ако искрогасителната мрежа се запушва често, това може да е признак, че ефективността на катализатора е намалена. Обърнете се към Вашия сервизен дистрибутор за проверка на ауспуха. Запушена искрогасителна мрежа ще предизвика


прегряване и ще доведе до повреда на цилиндъра и буталото.

## За проверка на запалителната свещ



**ВНИМАНИЕ:** Използвайте винаги запалителните свещи от препоръчания вид. Използването на запалителна свещ от неправилен тип може да повреди продукта.

- Проверете запалителната свещ, ако двигателят е с понижена мощност, стартира трудно или работи неправомерно при обороти на празен ход.
- За да намалите опасността от попадане на нежелани материали върху електродите на запалителната свещ, следвайте тези инструкции:
  - a) Проверете дали оборотите на празния ход са правилно регулирани.
  - b) Уверете се, че горивната смес е правилна.
  - c) Уверете се, че въздушният филтър е чист.
- Ако запалителната свещ е замърсена, почистете я и проверете дали разстоянието между електродите е правилно, направете справка с *Технически данни на страница 71*.



- Сменете запалителната свещ, ако е необходимо.

## Въздушен филтър

Отстранявайте праха и замърсяването от въздушния филтър, за да го запазите чист и да предотвратите следните проблеми:

- Неизправности с карбуратора.
- Проблеми при стартиране на продукта.
- Загуба на мощност на двигателя.
- Повишено износване на частите на двигателя.
- Голям разход на гориво.

## Почистване на въздушния филтър




**ВНИМАНИЕ:** Въздушен филтър, който е повреден, много замърсен или напоен с гориво, трябва винаги да се сменя.

Почиствайте редовно въздушния филтър от замърсявания и прах. Това предотвратява неизправности на карбуратора, проблеми при стартиране, загуба на мощност на двигателя,


износване на части на двигателя и по-голям от обичайния разход на гориво.

Ако използвате даден въздушен филтър дълго време, той не може да се почисти напълно. Сменяйте въздушния филтър с нов на редовни интервали. Направете справка с *Разписание за техническо обслужване на страница 66*.

1. Преместете лоста на смукача нагоре, за да затворите вентила на смукача.



2. Свалете капака на въздушния филтър и въздушните филтри.




3. Почистете въздушните филтри с топла сапунена вода.
4. Подменете въздушните филтри, ако не могат да се почистят напълно. Винаги заменяйте повреден въздушен филтър.
5. Почистете вътрешната повърхност на капака на въздушния филтър. Използвайте сгъстен въздух или четка.
6. Проверете гуменото уплътнение на въздушния филтър. Сменете въздушния филтър, ако гуменото уплътнение е повредено.

7. Уверете се, че въздушният филтър е сух, преди да го монтирате.

## Ъглова зъбна предавка


Ъгловата зъбна предавка е напълнена с необходимото количество грес в завода. Преди да използвате продукта обаче, проверете дали ъгловата зъбна предавка е 3/4 пълна с грес. Използвайте специална грес Husqvarna.



Не е необходимо да се сменя греста в ъгловата зъбна предавка, освен ако не се извършва ремонт.

## Двусекционен вал

Нанесете грес в края на задвижващата ос след всеки 30 часа работа. Съществува опасност от задиране на краищата на задвижващата ос (шплинтовите съединения) на разглобяемия двусекционен вал, ако не се смазват редовно.



## Отстраняване на проблеми

### Двигателят не се стартира

Проверете	Възможна причина	Процедура
Превключвател за спиране.	Ключът за спиране е в положение за спиране.	Поставете превключвателя за спиране в стартово положение.

Проверете	Възможна причина	Процедура
Зъбци на стартера.	Зъбците на стартера не могат да се движат свободно.	Отстранете капака на стартера и почистете около зъбците на стартера.
		Поискайте помощ от оторизиран сервиз.
Резервоар за гориво.	Неправилен тип гориво.	Източете резервоара за гориво и напълнете с правилното гориво.
Запалителна свещ.	Запалителната свещ е замърсена или влажна.	Уверете се, че запалителната свещ е суха и чиста.
	Разстоянието между електродите на запалителната свещ е неправилно.	Почистете запалителната свещ. Уверете се, че разстоянието между електродите е правилно. Уверете се, че към запалителната свещ има монтиран супресор.
	Запалителната свещ е разхлабена.	Направете справка с техническите характеристики за правилно разстояние между електродите. Затегнете запалителната свещ.

## Двигателят стартира, но спира отново

Проверете	Възможна причина	Процедура
Резервоар за гориво.	Неправилен тип гориво.	Изпразнете резервоара за гориво и напълнете с правилното гориво.
Въздушен филтър.	Въздушният филтър е задръстен.	Почистете въздушния филтър.

## Транспорт и съхранение

### Транспорт и съхранение

- Съхранявайте и транспортирайте продукта и горивото така, че да няма опасност евентуален теч или изпарения да влязат в контакт с искри или открит пламък, като например от електрически машини, електродвигатели, електрически релета/превключватели или котли.
- Когато съхранявате и транспортирате гориво, винаги използвайте одобрени резервоари, предназначени за тази цел.
- Когато съхранявате продукта за дълги периоди, резервоарът за гориво трябва да се изпразни. Обърнете се към Вашата местна бензиностанция за информация къде да изливате излишъка от гориво. Източете резервоара в подходящи съдове и в добре вентилирано помещение.

- Уверете се, че продуктът е почистен и че е извършено пълно сервизно обслужване преди дългосрочно съхранение.
- Защитата при транспортиране на режещото оборудване трябва да е винаги поставена по време на транспортиране или съхранение.
- Обезопасете продукта при транспортиране.
- За да предотвратите неумишлено стартиране на двигателя, лулата на запалителната свещ трябва винаги да се сваля при дългосрочно съхранение, ако продуктът не е под пряк надзор, и когато извършвате сервизно обслужване.
- Оставете продукта да се охлади, преди да го оставите за съхранение.

## Технически данни

### Технически характеристики

	525LK
<b>Двигател</b>	
Обем на цилиндъра, cm <sup>3</sup>	25,4
Обороти на празния ход, об/мин	3000
Препоръчвани макс. обороти, об/мин	9500
Скорост на изходния вал, об/мин	6500
Макс. мощност на двигателя съгласно ISO 8893, kW/hp при об/мин	1,5/при 8500
Заглушител на катализатора	Да
<b>Запалителна система</b>	
Запалителна свещ	NGK BPMR8Y
Разстояние между електродите, mm	0,65
<b>Горивна и смазочна система</b>	
Производител/тип на карбуратора	Walbro WTEA-8C
Вместимост на резервоара за гориво, литри	0,51
<b>Тегло</b>	
Без гориво, режещо оборудване и предпазител, kg	4,7
<b>Шумови емисии</b> <sup>5</sup>	
Ниво на звуковата мощност, измерена dB(A)	104
Ниво на звуковата мощност, гарантирана [L <sub>WA</sub> dB(A)]	106
<b>Нива на шума</b> <sup>6</sup>	
Еквивалентното ниво на звуково налягане при ухото на оператора, измерено съгласно EN ISO 11806 и ISO 7917, dB (A), мин./макс.:	
Оборудван с тримерна глава (оригинална)	99
<b>Нива на вибрациите</b>	
Еквивалентни нива на вибрациите (a <sub>hν,eq</sub> ) върху ръкохватките, измерени съгласно EN ISO 11806 и ISO 22867, m/s <sup>2</sup> :	

<sup>5</sup> Шумови емисии в околната среда, измерени като звукова мощност (L<sub>WA</sub>) в съответствие с директива на ЕО 2000/14/ЕО. Отчетените нива на шума за машината са измерени с оригиналното режещо оборудване, което дава най-високото ниво. Разликата между гарантираното и измереното ниво на шума е в това, че гарантираното ниво на шума включва също и дисперсията в резултатите от измерването, както и вариациите между различните машини от един и същи модел в съответствие с Директива 2000/14/ЕО.

<sup>6</sup> Отчетените данни за еквивалентното ниво на звуковото налягане имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1 dB (A).

	<b>525LK</b>
Оборудван с тримерна глава (оригинална), ляво/дясно	3,0/3,3

## Принадлежности

### Принадлежности

Акcesoарите се препоръчват за употреба в комбинация с посочените силови глави и са оценени по приложимите ISO и EN стандарти и изисквания за безопасност от шведския институт за изпитване на машини.

Одобрени приспособления	Тип принадлежности	Защита за режещо оборудване, арт. №
Ос на резеца – резба M10		
Пластмасови ножове	Tricut Ø 255 mm (отделните ножове имат сериен номер 531 01 77-15)	588 54 37-01 / 588 11 79-01 503 93 42-02 / 503 97 71-01
	Tricut Ø 300 mm (отделните ножове имат сериен номер 531 01 77-15)	588 54 37-01
Тримерна глава	Trimmy Fix (Ø2,4 mm шнур)	588 54 37-01 / 588 11 79-01 503 93 42-02 / 503 97 71-01
	Superauto II (корда Ø 2,4 – 2,7 mm)	588 54 37-01 / 588 11 79-01 503 93 42-02 / 503 97 71-01
	S35 (корда Ø 2,4 – 3,0 mm)	588 54 37-01 / 588 11 79-01 503 93 42-02/503 97 71 01
	T25 (Ø 2,0 – 2,7 mm шнур)	588 54 37-01 / 588 11 79-01 503 93 42-02 / 503 97 71-01
	T35, T35x (корда Ø 2,4 – 3,0 mm)	588 54 37-01 / 588 11 79-01 503 93 42-02 / 503 97 71-01
	Alloy (корда Ø 2,0 – 3,3 mm)	588 54 37-01 / 588 11 79-01 503 93 42-02 / 503 97 71-01
		588 54 37-01 / 588 11 79-01 503 93 42-02 / 503 97 71-01

Одобрени приставки	Използвайте с
Приставка гумена четка SR600-2	525LK
Приставка ножици за кастрене на жив плет HA110	525LK
Приставка ножици за кастрене на жив плет HA850	525LK

Одобрени приставки	Използвайте с
Приставка за обрязване EA850	525LK
Приставка трион PA1100	525LK
Приставка тример TA850	525LK
Приставка удължител EX850	525LK
Приставка култиватор CA230	525LK
Приставка компресорно оборудване BA101	525LK
Приставка четка BR600	525LK
Приставка вертикутир DT600	525LK
Приставка хросторез BCA850-24	525LK



МАГАЗИН  
**БАШ МАЙСТОРА**  
 ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

## Декларация за съответствие

### Декларация за съответствие на ЕС

Ние, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Швеция,  
тел.: +46-36-146500, декларираме на своя собствена  
отговорност, че продуктът:

<b>Описание</b>	Тример
<b>Марка</b>	Husqvarna
<b>Тип/модел</b>	525LK
<b>Идентификация</b>	Серийни номера от 2022 и нататък

отговаря напълно на следните директиви и  
регламенти на ЕС:

<b>Регламент</b>	<b>Описание</b>
2006/42/EO	"относно машините"
2014/30/EC	"относно електромагнитната съвместимост"
2000/14/EO	"относно шумовите емисии в околната среда"
2011/65/EC	"по отношение на ограничението за използване на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване"

и че следните стандарти и/или технически  
характеристики са приложени: EN ISO 12100:2010,  
EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:2009, CISPR  
12:2009, EN IEC 63000:2018

Стефан Холмберг, директор по развойна дейност,  
управление на технологиите, Husqvarna AB

Отговорен за техническата документация

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035,  
SE-750 07 Uppsala, Швеция, извърши доброволно  
изпитване на типа от името на Husqvarna AB.



Номер на сертификат:

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035,  
SE-750 07 Uppsala, Швеция, има и верифицирано  
споразумение спрямо приложение V от директива на  
съвета 2000/14/EO.

За информация относно шумови емисии направете  
справка с *Технически характеристики на страница  
71*.

Husqvarna, 2022-06-09