



novus® J-120



Intertek





Превод на оригиналното ръководство за експлоатация



Прочетете всички указания за безопасност и инструкции.

Неспазването на указанията за безопасност и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване и да има последици. **Това ръководство за експлоатация трябва да се съхранява за употреба по-късно.**

Съдържание

1	Общо	79
1.1	Използване по предназначение.....	79
1.2	Указания за безопасност и предупреждения	79
1.3	Легенда на пиктограмите.....	80
1.4	Технически данни	81
1.5	Окомплектовка на доставката.....	85
2	Нормален режим на работа	86
2.1	Отваряне на пълнителя	86
2.2	Поставяне на кламерите	86
2.3	Освобождаване на предпазителя, изстрелване	87
3	Поддръжка/отстраняване на неизправности	88
3.1	Отстраняване на повредата	88

1.1 Използване по предназначение

Този уред се използва за закрепване на картон, изолационни материали, текстил, фолио, кожа, дърво и подобни нечупливи материали към дърво или дървоподобни повърхности. Обърнете внимание за подходящ размер на детайла.

Използването на уреда се допуска само за целта, предвидена от производителя.

1.2 Указания за безопасност и предупреждения

Този уред е произведен и изпитан съгласно валидните технически правила. Той излиза от завода в безупречно състояние по отношение на техническата безопасност. За да се поддържа това състояние и да се осигури безопасна работа, потребителят трябва да спазва указанията и предупрежденията, съдържащи се в ръководството за обслужване.

- Този уред не е подходящ за индустриално използване.
- Уредът не е играчка и трябва да се осигури срещу достъп на деца.
- Преди всяко пускане в експлоатация да се проверява правилното състояние на уреда.
- Ако може да се предположи, че ползването му вече не е безопасно, уредът трябва да се изведе от експлоатация и да се обезопаси срещу непреднамерено използване.
- Да не се дърпа кабелът и да не се използва за носене на уреда. Не се допуска използването на уреда с повреден кабел.
- Не е допустимо и води до загуба на гаранцията извършването на манипулации, като например премахване или блокиране на части от уреда.
- Преди включване се уверете, че източникът на енергия не превишава допустимите стойности съгласно техническите данни.
- Не насочвайте уреда към себе си, други лица или животни.
- Работете само с оригинални кламери от NOVUS.
- Опасност от нараняване на върховете и ръбовете на кламерите, поставени в пълнителя, които не са влезли напълно или след засечка са заседнали в пълнителя.
- При единични удари с 20 изстрела/мин. след 30 минути уредът трябва да се охлади, тъй като е предназначен само за кратка експлоатация.
- Пазете от влага и намокряне.



- След работа издърпвайте щекера. Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към електрозахранването.
- При необходимост уредът да се почисти с мека четка.
- След всеки около 1000 изстрела изходът за кламерите да се смаже с капка рядко масло.
- Отваряне на уреда е допустимо само от обучен сервизен персонал.

1.3 Легенда на пиктограмите




Прочетете информация за потребителя/инструкции за безопасност




Указания за поддръжка /
Отстраняване на неизправности



ВНИМАНИЕ



Свързване на уреда към
електрозахранването



Уредът да се разедини от
електрозахранването



Съответствие с меродавните ЕС
директиви за безопасност




Да се използва защита на очите и
слуха




Intertek удостоверява,
че продуктът съответства на
закона за безопасност на уредите
и продуктите.



Важна информация



Клас на защита II (двойна изолация,
не е необходим заземен щекер)



Нормален режим на работа



Да не се изхвърля при общите
отпадъци.





1.4 Технически данни

- **Netzspannung/Frequenz:**
230V / 50Hz
- **Мрежов предпазител:**
мин: 10 А средноинертен;
макс: 16 А средноинертен
- **Електрическо захранване:**
Кабел 2,0 м дълъг, 2-жилен (2 x 1 mm²)
031-0362 щекер CEE 7/17, контакт тип EF
- **Електрически удължител:**
макс. 10 м с 1,5 mm² напречно сечение на проводниците
- **Последователност на импулсите:**
макс. 20 изстрела/мин., S2 30 мин.
- **Електрически импулсен датчик:**
с потискане на радиосмущенията
- **Температурен диапазон:**
-10°C до 40°C
- **Размери:**
171 mm височина, 196 mm дължина,
59 mm ширина
- **Тегло:**
870 g
- **Шумови емисии:**
установени съгласно EN 60745-1 оценено по скала
А ниво на звуково налягане $L_{pA} = 82 \text{ dB(A)}$;
несигурност $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$
оценено по скала А ниво на звукова мощност
 $L_{WA} = 93 \text{ dB(A)}$; несигурност $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$



Носете слухова защита!

- **Вибрации:**
Общата стойност на трептенията е определена според EN 60745-1
Стойност на трептене $a_h = 3,7 \text{ m/c}^2$;
толеранс за грешка $K = 1,5 \text{ m/c}^2$
- Посочените стойности за емисии на трептене и шум са измерени при нормирано изпитание и могат да бъдат използвани за сравнение на различни електроуреди.
- Посочените стойности за емисии на трептене и шум могат да бъдат използвани и за предварителна оценка на натоварването.

Предупреждение:

- Стойностите за емисии на трептене и шум могат да се различават от посочените, при реално използване на електроинструмента, в зависимост от начина на използване на инструмента и особено от вида на материала, който се обработва.
- Определете допълнителни мерки за безопасност за защита на оператора, които се базират на предполагаемото натоварване от вибрации по време на реална работа (съобразете се с всички части от работния процес, например времената, в които електроинструмента е изключен, и такива, в които е включен, но работи без натоварване).

Запазваме си правото на промени и подобрения в интерес на усъвършенстването на нашите уреди.